CUBOT
Simple & Fast

英 EN — U1 User Manual

About the Smart Watch
The watch features press-buttons and color screen design, integrating multiple functions into one. The large color display provides a broader field of view.

Power key
Menu key
Return key
Sport key
Long press to open voice assistant
Charging port
Microphone
Heart rate sensor
Speakers

Wake up:
(1) Single press any button to wake up the screen.
(2) Raise or inwardly flip your wrist to light up the screen.

Screen off:
(1) After turning on the screen with a button press or wrist raise, the screen will automatically turn off after a period of inactivity.
(2) Select setting > Display > Sleep, set screen off time.

Charging Guide
Charging: Align the charging cable with the charging area on the back of the watch. Once connected, connect the other end to a charger and power it on until the screen shows the charging indicator.

Power on: The device will power on automatically when charging, or you can long-press the top button to turn it on.

⚠ 1. Please do not use high power fast charger.
⚠ 2. Please keep the charging cable, device, dry when charging, otherwise it may cause damage to the device or charger. Use a voltage of 5V and a rated output current of 1A to power the charging cable. Consumers should use a power adapter that is CCC certified and meets the standard requirements for charging.

Paired Device
After the first power on, the device Bluetooth is in pairable status by default. Please download and install the latest version of DaFit App before pairing.
⚠ Please make sure your phone has Bluetooth and location services turned on.

Harmony OS , Android System Users
In DaFit App, click Add Device, the app will automatically scan for connectable devices.

Click the Bluetooth name U1 to bind or scan the QR code to connect.

You need to agree to the following permissions before using the Bluetooth call function.
⚠ If replacing a paired connected phone, you will need to go to App > Remove Device.

For iOS Apple Users
Turn to the DaFit App, click "Add Device", find the "U1" in the list to pair.

Tap the device whose Bluetooth name is U1 to enter the pairing page to bind or connect using code scanning, and you need to confirm twice on your watch when connecting.

You need to agree to the following permission before using the Bluetooth calling function.
⚠ If replacing a paired connected phone, you will need to go to App > Remove Device.

Watch Wearing
Please wear the watch correctly to maintain a comfortable fit and accurate data. Please tear off the film on the back of the watch before wearing. The sensor on the back of the watch is in the bottom of the watch to identify the human body. Once it is blocked, the recognition will be inaccurate, which will lead to the accuracy of heart rate, blood oxygen, and other records.
Please avoid wearing the watch at least one finger distance from the bone joints, and keep the strap loosened and tightened moderately, and try to wear it as tight as possible when you are exercising.

Button and Screen Control
The smart watch support full screen touch, slide up, slide down, slide left, slide right, long press operation.

Continuous Heart Rate Measurement
Enter the DaFit app, click Other Settings > All-day heart rate, and turn on the Continuous heart rate measurement switch. Once turned on, the device will continuously measure heart rate according to the set time.

Sports Mode
1. Tap Workout in the app list of the watch.
2. Select the workout type in the workout screen. You can also swipe up the screen and tap Customize to add a sport select another exercise.
3. Tap Start icon to start the workout.
4. If the watch is submerged in water, you can use the Smart Drain function in conjunction with flinging the arm to drain the water out of the speaker and microphone holes.

Single Heart Rate Measurement
Select Heart Rate in the watch app list for a single heart rate measurement.
⚠ Due to external factors (e.g., hairy arms, tattoos, darker skin color, sagging arms, shaky arms), etc., measurements may not be accurate, or the value may not come out.

Frequently Asked Questions
Q1. Why Can't the Watch Turn On?
A1: Use the original charger to charge the watch for more than 30 minutes.
A2: Replace the charger (charger type: 5V 1A) or the watch (e.g., BA04) and other factors.
A3: Please contact customer service to replace the data cable.
Q2. Why Can't the Watch Connect Through the App?
A1: Update all Bluetooth devices on your phone, delete the APP and Bluetooth connection, and re-pair.
A2: Reset the watch and restart your phone.
A3: Switch to another phone to reconnect the watch.
Q3. Why Are the Sports Data and Heart Rate Inaccurate?
A1: Fill in actual personal information such as gender, age, height, weight and wrist circumference in the APP.
A2: Make sure the protective film on the back of the watch is removed.
A3: Make sure the watch is worn neither too loose nor too tight.
A4: Reset the watch to improve the accuracy of the data.
A5: Considering that different brands use different software algorithms, the data may differ from that of other third-party fitness devices (e.g., smartwatch, smartphone, treadmill, etc).
Q4. Can't Synchronize Whatsapp or Facebook with My Watch?
A1: Please make sure to allow the app to access the notifications on the phone.
A2: Please make sure WhatsApp or Facebook notifications are turned on in the app.
A3: Please make sure WhatsApp or Facebook notification in app has been opened.
A4: Disconnect the watch and reconnect it.
Q5. Why Is the Battery Life Too Short?
A1: Reduce the screen brightness and adjust the screen timeout to five seconds.
A2: Turn off 24-hour heart rate monitoring without notifications.

According to Directive 2014/53/EU,the Bands and power are as follows:
Operation Frequency: BT: 2402-2480MHz
Max. RF output power: BT (BDR+EDR): 0.86 dBm; BT (BLE): 0.88 dBm

According to EN IEC 62311, be used to evaluate the environmental impact of human exposure to radiofrequency electromagnetic fields in line with the Council Recommendation 1999/519/EC.
The RF Exposure is compliant;

To prevent possible hearing damage , do not listen to sound at high volume for long periods.

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories should not be disposed of with other household waste.

FCC Caution:
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

法 FR — Manuel De L'utilisateur

Les Profils De Surveillance
La montre est dotée de boutons-poussoirs et d'un écran couleur qui intègrent plusieurs fonctions en une seule. Le grand écran couleur offre un champ de vision plus large.

Bouton d'alimentation
Touche de menu
Retour key
Sport key
Appuyer longuement pour ouvrir l'assistant vocal
Port de charge
Microphone
Capteur d'oxygène sanguin
Haut-parleur

Réveil :
(1) Appuyez sur n'importe quel bouton pour réveiller l'écran.
(2) Levez ou basculez votre poignet vers l'intérieur pour allumer l'écran.

Extinction de l'écran:
(1) Après avoir allumé l'écran en appuyant sur un bouton ou en levant le poignet, l'écran s'éteint automatiquement après une période d'inactivité.
(2) Sélectionnez Paramètres > Affichage > Veille, puis réglez l'heure d'extinction de l'écran.

Chargement Et Mise En Marche
Chargement: Orientez le câble de chargement vers la zone de chargement à l'arrière de l'appareil équipé, et connectez l'autre extrémité à Branchez le chargeur et mettez l'appareil sous tension jusqu'à ce que l'indicateur de charge s'affiche sur l'écran de l'appareil.
Mise en marche: La charge peut être mise en marche automatiquement, ou appuyer longuement sur le bouton supérieur pour l'allumer.
⚠ 1. Veuillez ne pas utiliser de chargeur rapide haute puissance.
⚠ 2. Veillez à ce que le câble de chargement, l'appareil, etc. restent sec pendant le chargement, sinon ils risquent d'endommager l'appareil ou le chargeur.
Il est recommandé d'utiliser un adaptateur électrique avec une tension de sortie nominale de 5V et un courant de sortie nominal de 1A pour alimenter le câble de charge. Les consommateurs doivent utiliser un adaptateur d'alimentation certifié CCC et répondant aux exigences de la norme pour la charge.

Harmony OS , Utilisateurs Du Système Android
Dans DaFit App, cliquez sur Ajouter un dispositif, l'application recherchera automatiquement les dispositifs connectables.

Cliquez sur le nom Bluetooth U1 pour le lier ou scannez le code QR pour le connecter.

Vous devez accepter les autorisations suivantes pour pouvoir utiliser la fonction d'appel Bluetooth.
⚠ Si vous changez de téléphone mobile connecté, vous devez appuyer sur Déconnexion dans App > Page de l'appareil > Déconnexion.

Port De La Montre
Veuillez porter la montre correctement pour qu'elle soit confortable et bien ajustée.Retirez le film au dos de la montre avant de la porter, car il y a un capteur au bas de la montre pour identifier le corps humain. Une fois bloqué, la reconnaissance sera inexacte, ce qui affectera la précision de la fréquence cardiaque, de l'oxygène dans le sang et d'autres données. Évitez de porter la montre à une distance d'au moins un doigt des articulations osseuses, desserrez et serrez modérément le bracelet et essayez de le porter aussi serré que possible lorsque vous faites de l'exercice.

Contrôle Des Boutons Et De L'écran
La montre intelligente prend en charge le toucher plein écran, le glissement vers le haut, le glissement vers le bas, le glissement vers la gauche, le glissement vers la droite et l'appui long.

Mesure De La Fréquence Cardiaque
Sélectionnez l'application cardiaque dans la liste des applications de l'appareil pour effectuer une seule mesure de la fréquence cardiaque.
⚠ En raison de facteurs externes (tels que bras poilus, tatouages, couleur de peau plus foncée, bras tombants, bras tremblants), les résultats de la mesure peuvent ne pas être exacts ou la valeur peut ne pas être disponible.

Mesure En Continu De La Fréquence Cardiaque
Allez sur la page de l'appareil de l'application DaFit, diquez sur Autres réglages > Fréquence cardiaque tout au long de la journée pour activer le commutateur de fréquence cardiaque continue. Une fois activé, l'appareil mesure en continu la fréquence cardiaque en fonction de l'heure définie.

Mode sport
1. Appuyez sur Entraînement dans la liste des applications de la montre.
2. Sélectionnez le type d'entraînement dans l'écran d'entraînement. Vous pouvez également balayer l'écran vers le haut et toucher Personnaliser pour ajouter et sélectionner un autre exercice.
3. Appuyez sur l'icône Démarrer pour commencer la séance d'entraînement.
4. Si la montre est immergée dans l'eau, vous pouvez utiliser la fonction Smart Drain conjointement avec le geste Lancer le bras pour évacuer l'eau par les orifices du haut-parleur et du microphone.

Fréquences Fréquentes
Q1. Pourquoi Ne Peut Pas Se Allumer Et Rien Pas ?
A1 : Charge la montre à plus du côté de charge chargée pendant plus de 30 minutes.
A2 : Remplacez le chargeur (type de chargeur : 5V 1A) ou la montre (par exemple, BA04) ou d'autres facteurs.
A3 : Contactez le service client pour remplacer le câble de données.
Q2. Pourquoi La Montre Ne Peut Pas Passer Par L'app ?
A1: Annulez le couplage de tous les appareils Bluetooth sur votre téléphone, supprimez l'APP et le reconnectéemous collaborant au nouveau jumelage.
A2: Réinitialisez la montre et redémarrez le téléphone.
A3: Changez de téléphone pour vous reconnecter à votre montre.
Q3. Pourquoi Les Données Sportives Et La Fréquence Cardiaque Sont Inexactes ?
A1: Remplissez les informations personnelles réelles telles que le sexe, l'âge, la taille, le poids et le tour de poignet dans l'APP.
A2: Assurez-vous que le film protecteur au dos de la montre est retiré.
A3: Assurez-vous que la montre n'est ni trop lâche ni trop serrée.
A4: Réinitialisez la montre pour améliorer la précision des données.
A5: Tenir compte du fait que les différentes marques utilisent des algorithmes logiciels différents.
Les données peuvent différer de celles d'autres appareils de fitness (par exemple, smartwatch, smartphone, tapis de course, etc).
Q4. La Montre Ne Peut Pas Synchroniser Whatsapp Ou Facebook ?
A1: Veuillez vous assurer que l'application est autorisée à accéder aux notifications du téléphone.
A2: Veuillez vous assurer que les notifications WhatsApp ou Facebook sont activées dans l'application.
A3: Veuillez vous assurer que les notifications WhatsApp ou Facebook sont activées dans l'application.
A4: Déconnectez la montre et reconnectez-la.
Q5. Pourquoi La Durée De Vie De La Batterie Est-Elle Trop Courte ?
A1: Réduisez la luminosité de l'écran et réglez le délai d'attente de l'écran à cinq secondes.
A2: Désactivez la surveillance de la fréquence cardiaque sur 24 heures sans notification.

Selon la Directive 2014/53 / UE, les bandes et la puissance sont les suivantes:
Opération Fréquence: BT: 2402-2480MHz
Max. RF output power: BT (BDR+EDR): 0.86 dBm; BT (BLE): 0.88 dBm

Conformément à la norme EN IEC 62311, il peut être utilisé pour évaluer l'impact environnemental de l'exposition humaine aux rayonnements radioélectriques (RF) comme spécifié dans le tableau 2 de la recommandation 1999/519/CE du Conseil.
L'exposition RF est conforme;

Afin de prévenir d'éventuelles déficiences auditives, n'écoutez pas de grands volumes pendant de longues périodes.

Ce pictogramme sur le produit, les accessoires ou la documentation indique que le produit et ses accessoires électroniques ne doivent pas être jetés avec les autres déchets ménagers.

德 DE — Benutzerhandbuch

Profile Beobachten
Die Uhr ist mit Druckasten und einem Farb-Touchscreen ausgestattet, der mehrere Funktionen integriert, und der große Farbbildschirm bietet eine bessere Übersicht.

Kräftschlüssel
Menütaste
Zurück-Taste
Sportschlüssel
Lange drücken, um den Sprachassistenten zu öffnen
Aufladestation
Mikrofon
Herzfrequenz und Blutsauerstoffsensor
Lautsprecher

Aufwecken:
(1) Klicken Sie auf den oberen Knopf, um den Bildschirm zu beleuchten
(2) Heben Sie Ihr Handgelenk oder drehen Sie Ihr Handgelenk nach innen, um den Bildschirm zu beleuchten.

Bildschirm aus:
(1) Drücken Sie die Taste oder heben Sie das Handgelenk, um das Display zu aktivieren. Nach einer gewissen Zeit der Nichtbenutzung schaltet sich das Display automatisch aus.
(2) Wählen Sie Einstellung > Anzeige > Ruhezustand, stellen Sie die Zeit für die Bildschirmabschaltung ein.

Anleitung Zum Aufladen
Aufladen: Richten Sie das Ladekabel auf den Ladebereich auf der Rückseite des Geräts aus, schließen Sie das andere Ende an ein Ladegerät an und schalten Sie es ein, bis auf dem Bildschirm die Ladeanzeige erscheint.
Einschalten: Das Gerät schaltet sich automatisch ein, wenn es geladen wird, oder Sie können die obere Taste lange drücken, um es einzuschalten.
⚠ 1. Verwenden Sie kein Schnellladegerät mit hoher Leistung.
⚠ 2. Bitte halten Sie das Ladekabel, das Gerät usw. beim Aufladen trocken, andernfalls kann es zu Schäden am Gerät oder Ladegerät führen. Verwenden Sie 5V und einen Nennausgangsstrom von 1 A für die Stromversorgung des Ladekabels zu verwenden. Verbraucher sollten ein Netzteil verwenden, das CCC-zertifiziert ist und die Standardanforderungen für das Aufladen erfüllt.

Gekoppeltes Gerät
Nach dem ersten Einschalten befindet sich das Gerät standardmäßig im Bluetooth-Koppelungsmodus. Bitte laden Sie die neueste Version der DaFit App herunter und installieren Sie sie, bevor Sie sie koppeln.
⚠ Vergewissern Sie sich, dass auf Ihrem Telefon Bluetooth und die Ortungsdienste aktiviert sind.

Harmony OS , Android System Benutzer
Klicken Sie in DaFit App auf Gerät hinzufügen, Die App sucht automatisch nach verbindbaren Geräten.

Klicken Sie auf den Bluetooth-Namen U1, um eine Verbindung herzustellen, oder scannen Sie den QR-Code, um eine Verbindung herzustellen.

Sie müssen den folgenden Berechtigungen zustimmen, bevor Sie die Bluetooth-Anruffunktion nutzen können.
⚠ Wenn Sie das gekoppelte, verbundene Mobiltelefon ersetzen, müssen Sie zu App > Gerät entfernen > gehen.

Für iOS Apple Benutzer
Rollen Sie die DaFit App auf, klicken Sie auf „Gerät hinzufügen", suchen Sie das „U1" in der Liste, um es zu koppeln.

Tippen Sie auf der Seite „Gerätе Suchen" auf den Gerät mit dem Bluetooth-Namen U1, um es zu verbinden oder den Code zu scannen und bestätigen Sie die Verbindung zweimal auf Ihrer Uhr.

Sie müssen der folgenden Erlaubnis zustimmen, bevor Sie die Bluetooth-Anruffunktion nutzen können.
⚠ Wenn Sie das gekoppelte, verbundene Mobiltelefon ersetzen, müssen Sie zu App > Gerät entfernen > gehen.

Tragen Der Uhr
Bitte tragen Sie die Uhr richtig, damit sie bequem sitzt und genau anliegt. Bitte reißen Sie die Folie auf der Rückseite der Uhr ab. Bei dem sie tragen, da sich auf der Unterseite der Uhr ein Sensor zur Erkennung des menschlichen Körpers befindet, wird er blockiert ist, wird die Erkennung ungenau, was zu Ungenauigkeit von Herzfrequenz, Blutsauerstoff und anderen Aufzeichnungen beeinträchtigt. Bitte vermeiden Sie es, die Uhr mindestens einen Fingerbreit von den Knochengelenken entfernt zu tragen, und halten Sie das Armband mäßig locker und fest, und versuchen Sie, es beim Sport so fest wie möglich zu tragen.

Taste Und Bildschirmsteuerung
Das Gerät verfügt über einen Farbbildschirm und unterstützt Wischen nach oben, Wischen nach unten, Wischen nach links, Wischen nach rechts und langes Drücken.

Sobald dieser Schalter aktiviert ist, misst das Gerät die Herzfrequenz kontinuierlich entsprechend der eingestellten Zeit.

Mode Sport
1. Tippen Sie in der App-Liste der Uhr auf Workout
2. Wählen Sie die Art des Trainings auf dem Trainingsbildschirm aus. Sie können auch nach oben wischen und auf Anpassen tippen, um weitere Sportarten hinzuzufügen oder andere Übung hinzuzufügen und auszuwählen.
3. Tippen Sie auf das Symbol Start, um das Training zu starten.
4. Wenn die Uhr in Wasser getaucht ist, können Sie die Funktion Smart Drain in Verbindung mit dem Schwenken des Arms verwenden, um das Wasser aus den Löchern für Lautsprecher und Mikrofon auszuleeren.

Häufig gestellte Fragen
Q1. Warum Kann Die Uhr Nicht Eingeschalten?
A1: Laden Sie die Uhr mit dem Originalladegerät länger als 30 Minuten auf.
A2: Ersetzen Sie das Ladegerät (Ladegerätetyp: 5V 1A) oder die Uhr (z. B. BA04) und andere Schwierigkeitsgrade.
A3: Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst, um das Datenkabel zu ersetzen.

Q2. Warum Kann Die Uhr Nicht Über Die App Laufen?
A1: Brechen Sie die Kopplung aller Bluetooth-Geräte auf Ihrem Telefon ab, löschen Sie die APP und stellen Sie die Verbindung zurück über Bedienungsanleitung wieder her.
A2: Setzen Sie die Uhr zurück und starten Sie das Telefon neu.
A3: Wechseln Sie zu einem anderen Mobiltelefon, um die Uhr wieder zu verbinden.
Q3. Warum Sind Die Von Der Uhr Erfassten Daten Ungenau?
A1: Geben Sie die persönlichen Informationen wie Geschlecht, Alter, Größe, Gewicht und Handgelenkumfang in der APP ein, wie im Artikel Die Uhr lässt sich nicht einschalten beschrieben.
A2: Achten Sie darauf, dass der Schutzfilm auf der Rückseite der Uhr entfernt ist.
A3: Achten Sie darauf, dass Sie die Uhr weder zu locker noch zu fest sitzt.
A4: Setzen Sie die Uhr zurück, um die Genauigkeit zu überprüfen.
A5: Im Anbetracht der Tatsache, dass verschiedene Marken unterschiedliche Softwarealgorithmen verwenden, können die Daten von anderen Drittanbieter-Fitnessgeräten abweichen (z. B. Smartwatch, Smartphone, Laufband usw.).
Q4. Die Uhr Kann Whatsapp Oder Facebook Nicht Synchronisieren?
A1: Stellen Sie sicher, dass die App auf das Benachrichtigung stands zugreifen kann.
A2: Stellen Sie sicher, dass die WhatsApp- oder Facebook-Benachrichtigungen aktiviert sind.
A3: Stellen Sie sicher, dass die WhatsApp- oder Facebook-Benachrichtigungen in der App aktiviert sind.
A4: Trennen Sie die Uhr und schließen Sie sie wieder an.
Q5. Warum Ist Die Akkulaufzeit Der Batterie Zu Kurz?
A1: Verringern Sie die Helligkeit des Bildschirms und stellen Sie die Bildschirmzeit auf 5 Sekunden ein.
A2: Schalten Sie die 24-Stunden-Herzfrequenzüberwachung ohne Benachrichtigung aus.

Gemäß der Richtlinie 2014/53 / EU sind die Bänder und Befugnisse wie folgt:
Operation Frequency: BT: 2402-2480MHz
Max. RF output power: BT (BDR+EDR): 0.86 dBm; BT (BLE): 0.88 dBm

Gemäß EN IEC 62311 kann es verwendet werden, um die Umweltauswirkungen der Exposition des Menschen gegen Hochfrequenzelektromagnetische Felder 2 der Empfehlung des Rates 1999/519/EG zu bewerten.
Die HF-Exposition ist konform;

Um einen möglichen Hörverlust zu vermeiden, sollten Sie nicht lange lauten Geräuschen hören.

Das Elektro- und Elektronikgerätepaket (Elektro) enthält eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten, die wichtigsten sind hier zusammengestellt.

1. Getrennte Erfassung von Altgeräten
Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Altgeräte, die in Haushalten entstehen, werden als private Siedlungsabfall gesammelt. Erfassung zusätzlich, Altgeräte gehören indesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

2. Batterien und Akkus sowie Lampen
Benutzer müssen alle enthaltenen Batterien und Akkumulatoren, die nicht vom Abfall unterscheiden sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.

3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten
Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den dafür eingerichteten Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von ihnen beauftragten Dritten im Sinne des Elektro-G eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben.

Rücknahmestellung und Gesetzlich mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelläden, die mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, sind dazu verpflichtet, Altgeräte zurückzunehmen. Im Fernkommunikationsmarkt, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 800 m² betragen Rücknahmepflicht durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.

Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmeBerechtigen Verteilern unter anderem dann, wenn ein neues Gerät gekauft wird, das im Wesentlichen dieselben Zwecke erfüllt wie das von einem Endnutzer abgegeben wird, Wenn ein neues Gerät an einem privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung zurückgegeben werden. Die Rücknahmepflichten unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmetauscher", „Bildschirmgeräte" und „Kühlgeräte", gelten für Vertreiber von Elektrogroßgeräten außerhalb Abmessung über 50 Zentimeter. Zu einer entsprechenden Rückgabe Möglichkeit werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages beitragt. Außerdem müssen Vertreiber von Elektrogroßgeräten mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräten von fünf Metern Gesamtlänge für sofortige Abgabe, die in seiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und diese beschränkt auf drei Altgeräte pro Gerätetyp.

4. Datenschutz-Hinweis
Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Das gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Kommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

5. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne"
Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

西 ES — Manual Del Usuario

Introducción Al Reloj
El reloj está equipado con pulsadores + pantalla táctil en color, que integra múltiples funciones en una. Tu gran pantalla en color ofrece una visión más amplia.

Tecla de encendido
Tecla menú
Tecla de retorno
Tecla de deportes
Pulsación larga para abrir el asistente de voz
Puerto de Carga
Micrófono
Altavoz
Sensor de Frecuencia Cardíaca y Oxígeno en Sangre

Despertar:
(1) Pulsa el botón superior para iluminar la pantalla.
(2) Levanta la muñeca o gírela hacia dentro para iluminar la pantalla.

Pantalla Apagada :
(1) Después de encender la pantalla pulsando un botón o levantando la muñeca, la pantalla se apagará automáticamente tras un periodo de inactividad. La página.
(2) Selecciona Configuración > Pantalla > Reposo, ajusta el tiempo de apagado de la pantalla.

Guía De Carga
Carga: Acuna el cable de carga a la zona de carga en la parte posterior del dispositivo equipado y conecta el otro extremo a un Conecte el cargador y encéndalo hasta que el indicador de carga aparezca en la pantalla del dispositivo. El indicador de potencia de carga aparecerá en la pantalla del dispositivo.
Encendido: La carga se puede encender automáticamente o pulsando el botón de encendido.
⚠ 1. No utilice un cargador rápido de alta potencia.
⚠ 2. Mantenga el cable de carga, el dispositivo, etc. durante la carga, de lo contrario, podrían dañarse el dispositivo o el cargador. Use un voltaje de 5V y una corriente nominal de salida de 1 A para alimentar el cable de carga. Los consumidores deben usar un adaptador de corriente certificado CCC y que cumpla los requisitos estándar para la carga.

Harmony OS , Usuarios Del Sistema Android
En DaFit App, haga clic en Añadir dispositivo, la aplicación buscará automáticamente dispositivos conectables.

En la página de búsqueda de dispositivos, haga clic en el dispositivo Bluetooth U1 para vincularlo o utilice el código de escaneado para conectarse.

Debes aceptar los siguientes permisos para poder utilizar la función de llamadas Bluetooth.
⚠ Si cambia el teléfono móvil teléfono móvil conectado, deberá pulsar Desvincular en Aplicación > Página del dispositivo > Desvincular.

Para Usuarios De iOS Apple
En DaFit App, haga clic en Añadir dispositivo y en la página Buscar dispositivos, haga clic en el dispositivo con nombre Bluetooth U1 para vincularlo o conectarlo utilizando el escaneo de código, y deberá confirmarlo dos veces en su reloj cuando se conecte.

Debes aceptar los siguientes permisos para que las funciones del reloj funcionen correctamente y para que las llamadas por Bluetooth funcionen.
⚠ Si cambia el teléfono móvil teléfono móvil conectado, deberá pulsar Desvincular en Aplicación > Página del dispositivo > Desvincular.

Llevar Reloj
Por favor, asegúrese de que la correa del reloj está bien ajustada y libre de residuos. La correa debe estar en la parte de la muñeca de monitoreo en su muñeca para mantener un ajuste cómodo y certero. No pongas la cara del reloj en la parte inferior del reloj; tiene sensores para identificar el cuerpo humano, una vez cubierto, que dará lugar a inexactitud en los registros de ritmo cardíaco, oxígeno en la sangre, el sueño y otros registros. El Para garantizar la precisión de la medición, lleve el reloj al menos a un dedo de distancia de las articulaciones óseas, ajuste la correa suelta y ajústela al máximo cuando haga ejercicio.

Botón Y Control De Pantalla
El dispositivo adopta una pantalla en color y es compatible con las funciones de pantalla completa, deslizamiento hacia arriba, deslizamiento hacia abajo, deslizamiento hacia la izquierda, deslizamiento hacia la derecha y pulsación larga.

Medición Continua De La Frecuencia Cardíaca
Ingrese a la página de la aplicación de la frecuencia cardíaca en la lista de aplicaciones del dispositivo para realizar una única medición de la frecuencia cardíaca.
⚠ Debido a factores externos (como brazos velludos, tatuajes, color de piel más oscuro, brazos caídos, brazos temblorosos), es posible que los resultados de la medición no sean exactos o que el valor no esté disponible.

Medición Continua De La Frecuencia Cardíaca
Ve a la página del dispositivo de la app DaFit, haz clic en Otros ajustes > Frecuencia cardíaca durante todo el día para activar el interruptor de Frecuencia cardíaca continua. Una vez activado, el dispositivo medirá continuamente la frecuencia cardíaca según el tiempo establecido.

Modo Sport
1. Pulse Entrenamiento en la lista de aplicaciones del reloj.
2. Seleccione el tipo de ejercicio en la pantalla de ejercicio. Puede también deslizar el dedo hacia arriba en la pantalla y tocar Personalizado para añadir y seleccionar otro ejercicio.
3. Toque el icono Inicio para comenzar el entrenamiento.
4. Si el reloj se sumerge en el agua, puedes utilizar la función Smart Drain junto con agitar el brazo para drenar el agua de los orificios del altavoz y el micrófono.

Preguntas Más Frecuentes
Q1. ¿Por Qué No Se Encienden El Reloj?
A1: Cargue el reloj utilizando el cargador original durante más de 30 minutos.
A2: Cargue el reloj utilizando un cargador de alta potencia (por ejemplo, 5V 1A) o sustituya el reloj (por ejemplo, BA04) u otros factores.
A3: Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para sustituir el cable de datos.
Q2. ¿Por Qué El Reloj No Puede Pasar Por App?
A1: Cancele el emparejamiento de todos los dispositivos Bluetooth de su teléfono, elimine la APP y la conexión Bluetooth, y vuelva a emparejar.
A2: Restablezca el reloj y reinicie el teléfono.
A3: Cambia a otro teléfono móvil para volver a conectar el reloj.
Q3. ¿Por Qué Los Datos Recogidos Por El Reloj Son Inexactos?
A1: Rellene la información personal real (sexo, edad, altura, peso y otra información en la APP).
A2: Asegúrese de retirar la película protectora de la parte posterior del reloj.
A3: Asegúrese de que el reloj no esté ni demasiado suelto ni demasiado apretado.
A4: Restablezca el reloj para mejorar la precisión de los datos.
A5: Tenga en cuenta que las distintas marcas utilizan algoritmos de software diferentes.
Los datos pueden diferir de los de otros dispositivos de terceros (por ejemplo, smartwatch, smartphone, cinta de correr, etc.).
Q4. ¿El Reloj No Puede Sincronizar Whatsapp O Facebook?
A1: Bitte stellen Sie sicher, dass die App auf das Benachrichtigung stands zugreifen kann.
A2: Asegúrese de que las notificaciones de WhatsApp o Facebook estén activadas.
A3: Asegúrese de que las notificaciones de WhatsApp o Facebook estén activadas en la aplicación.
A4: Vuelva a conectar el reloj.
Q5. ¿Por Qué Dura Tan Poco La Batería?
A1: Reduzca el brillo de la pantalla y ajuste el tiempo de espera de la pantalla a cinco segundos.
A2: Desactive la monitorización de la frecuencia cardíaca las 24 horas sin notificación.

Según la Directiva 2014/53 / UE, las Bandas y la potencia son los siguientes:
Operation Frequency: BT: 2402-2480MHz
Max. RF output power: BT (BDR+EDR): 0.86 dBm; BT (BLE): 0.88 dBm

De acuerdo con EN IEC 62311, se puede utilizar para evaluar el impacto ambiental de la exposición humana a la radiofrecuencia (RF) como se especifica en la Recomendación del Consejo 1999/519/CE.
La exposición a RF es compatible.

Para evitar posibles daños auditivos, no escuche un volumen alto durante mucho tiempo.

Esta marca en el producto, los accesorios o la literatura indica que el producto y sus accesorios electrónicos no deben desecharse con otros residuos domésticos.

保 BG — Ръководство за употреба

Гледайте Въведение
Часовникът е проектиран с бутон за натискане + цветен екран, интегриращ множество функции в една, с по-голямото цветно екранно осигурява по-голяма гледна.

Бутон за захранване
Бутон за меню
Бутон за връщане
Бутон за спортове
Натиснете за отваряне на гласовия асистент
Зарядно устройство
Микрофон
Сензор за сърдечен ритъм и кислородно ниво
Високоговорители

Стайл:
(1) Щракнете върху горния бутон, за да осветите екрана.
(2) Повдигнете китката си или завъртете китката навътре, за да осветите екрана.

Изключен екран:
(1) Осветете екрана чрез натискане на бутона или повдигане на китката, след período на бездействие екранът ще се изключи автоматично.
(2) Изберете Настройки > Дисплей > Заспиване > време за почивка, задайте времето за изключване на екрана

Ръководство за зареждане
Зареждане: Изсушете кабела за зареждане или линията за зареждане на гърба на устройството, свържете другия край на зарядното устройство и включете зарядното устройство, докато на екрана се появи индикатор за зареждане.
Включване: Зареждането може автоматично да включи устройството или да натиснете продължително бутона-капак, за да включите устройството.

Harmony OS , Android Потребители На Системата
В DaFit App щракнете върху Добавяне на устройство, приложението автоматично ще сканира за съществуващи

На страницата за търсене на устройство щракнете върху устройството с Bluetooth името U1, за да сканирате или използвайте кода за сканиране, за да се свържете.

Трябва да се съгласите със следните разрешения, преди да използвате функцията за Bluetooth обаждания.
⚠ Ако променяте сдвоения свързан телефон, трябва да щракнете върху Премахване на сдвояване на страницата на приложението > устройство.

За потребители На iOS Apple
В DaFit App щракнете върху Добавяне на устройство, за да намерите Bluetooth U1 в списъка.

Докоснете устройството, чиято Bluetooth име е U1 на страницата на търсещото устройство, за да се свържете или сканирате чрез сканиране на код, и трябва да потвърдите два пъти на часовника, когато се свързвате.

Трябва да се съгласите със следните разрешения, за да използвате Bluetooth функцията за обаждания.
⚠ Ако променяте сдвоения свързан телефон, трябва да щракнете върху Премахване на сдвояване на страницата на приложението > устройство.

Носене На Часовника
Моля, уверете се, че дизайнът е корект на часовника и чист е без остатъци, след като сте го свалили. Моля, уверете се, че сте свалили етикета се, за да подадете удобно и точно прилягане. Не поставяйте филм на гърба на часовника, тъй като в долната част на часовника, за разпознаване на човешкото тяло, след като бъде покрито от капака, това ще доведе до неточности в разпознаването, които ще доведат до неточни или незадоволителни записи на сърдечната честота, кислорода в кръвта, сън и т. н. Моля, не носете часовника на разстояние по-малко от ширина на пръста от ставите, дръжте каишката свободна и стегната и се опитайте да я носите възможно най-стегнато, когато тренирате.

Управление На бутони и екрани
Умният часовник поддържа цветен екран, поддържа докосване на цял екран, плъзгане нагоре, плъзгане надолу, плъзгане наляво, плъзгане надясно и дългосрочно натискане.

Ключово МЕНЮ:
1. Натиснете и задръжте, за да изключите
2. Натиснете, за да отворите
3. Натиснете продължително, за да отворите гласовия асистент
4. Кратко натискане на функцион