CUBOT

CUBOT Neo 1a



CUBOT

Español

CUBOT Neo 1a
Manual de instrucciones



Lea las instrucciones antes de usar

EMPAREJAMIENTO

Conectar
Coloca ambos auriculares en el estuche de carga y mantén la tapa abierta. Activa el BLE de tu teléfono y selecciona “CUBOT Neo 1a” en la configuración de BLE.

CONTROLES

Tocar una vez:
Reproducir/Pausar, Contestar/Colgar llamada
Tocar dos veces:
Siguiente canción, Rechazar llamada
Tocar tres veces:
Canción anterior
Volumen +:
Mantén presionado el auricular derecho (R) durante 3s
Volumen -:
Mantén presionado el auricular izquierdo (L) durante 3s
Activar asistente de voz: toca el auricular izquierdo 4 veces

SENSOR DE PRESIÓN

Según la Directiva 2014/53 / UE, las Bandas y la potencia son las siguientes:

Operation Frequency: BT: 2402-2480MHz
Max. RF output power: BT (BDR+EDR): -1.06 dBm

Operación desgastada del cuerpo

SAR
www.sar-tick.com

DDe acuerdo con EN IEC 62311, se puede utilizar para evaluar el impacto ambiental de la exposición humana a la radiación de radiofrecuencia (RF) como se especifica en la tabla 2 de la Recomendación del Consejo 1999/519 / EC.La exposición a RF es compatible.

Para evitar posibles daños auditivos, no escuche un volumen alto durante mucho tiempo.

Esta marca en el producto, los accesorios o la literatura indica que el producto y sus accesorios electrónicos no deben desecharse con otros residuos domésticos.

Empresa
Shenzhen Huafurui Technology Co., Ltd.

Dirección
Unidad 601-03, Piso 6, Bloque A, Edificio 1, Edificio Tecnológico Ganfeng, N.° 993 Calle Jiaxian, Comunidad Xiangjiaotang, Calle Bantian, Distrito de Longgang, Shenzhen, República Popular China

FR: ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE À SÉPARER ET À DÉPOSER DANS LE BAC DE TRI
RECICLA

FC CE RoHS

Português

Manual de Instruções



Por favor, leia as instruções antes do uso.

EMPARELHAMENTO

Conectar
Coloque ambos fones no estojo de carga e mantenha a tampa aberta. Ative o BLE do seu celular e selecione “CUBOT Neo 1a” nas configurações de BLE.

CONTROLES

Toque uma vez:
Reproduzir/Pausar, Atender/Encerrar chamada
Toque duas vezes:
Próxima faixa, Rejeitar chamada
Toque três vezes:
Faixa anterior
Volumen +:
Pressione e segure o fone direito (R) por 3s
Volumen -:
Pressione e segure o fone esquerdo (L) por 3s
Ativar assistente de voz: toque no fone esquerdo 4 vezes

SENSOR DE PRESSÃO

De acordo com a Diretiva 2014/53/UE,as bandas e potência são as seguintes:

Operation Frequency: BT: 2402-2480MHz
Max. RF output power: BT (BDR+EDR): -1.06 dBm

Operação desgastada pelo corpo

SAR
www.sar-tick.com

De acordo com a EN IEC 62311, ser usado para avaliar o impacto ambiental da exposição humana à radiação de radiofrequência (RF), conforme especificado na tabela 2 da Recomendação 1999/519/CE do Conselho.

Para evitar possíveis danos auditivos , não ouvir som em alto volume por longos períodos.

Esta marcação no produto, acessórios ou literatura indica que o produto e os seus acessórios electrónicos não devem ser eliminados juntamente com outros resíduos domésticos.

Empresa
Shenzhen Huafurui Technology Co., Ltd.

Endereço
Unidade 601-03, 6º Andar, Bloco A, Edifício 1, Edifício Tecnológico Ganfeng, Nº 993 Rua Jiaxian, Comunidade Xiangjiaotang, Rua Bantian, Distrito de Longgang, Shenzhen, República Popular da China

FR: ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE À SÉPARER ET À DÉPOSER DANS LE BAC DE TRI
RECICLA

FC CE RoHS

English

Instruction Manual



Please read the instructions before use

PAIRING

Connect
Place both earbuds into the charging case and keep the lid open. Turn on your phone’s BLE and select “CUBOT Neo 1a” in the BLE settings.

CONTROLS

Tap once: Play/Pause, Answer/End call
Tap twice: Next track, Reject call
Tap three times: Previous track
Volume +: Press and hold the right earbud (R) for 3s
Volume -: Press and hold the left earbud (L) for 3s
Activate voice assistant: tap the left earbud 4 times



PINCH SENSOR

According to Directive 2014/53/EU,the Bands and power are as follows:

Operation Frequency: BT: 2402-2480MHz
Max. RF output power: BT (BDR+EDR): -1.06 dBm

Body worn operation

SAR
www.sar-tick.com

According to EN IEC 62311, be used to evaluate the environmental impact of human exposure to radio-frequency (RF) radiation as specified table 2 of Council Recommendation 1999/519/EC. The RF Exposure is compliant.

To prevent possible hearing damage , do not listen to sound at high volume for long periods.

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories should not be disposed of with other household waste.

FCC Statement

Information to User

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Company
Shenzhen Huafurui Technology Co., Ltd.

Address
Unit 601-03, 6/F, Block A, Building 1, Ganfeng Technology Building, No. 993 Jiaxian Road, Xiangjiaotang Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, P.R. China

FR: ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE À SÉPARER ET À DÉPOSER DANS LE BAC DE TRI
RECICLA

FC CE RoHS

Deutsch

Bedienungsanleitung



Bitte lesen Sie die Anweisungen vor der Verwendung

KOPPLUNG

Verbinden
Lege beide Ohrhörer in das Ladecase und lass den Deckel offen. Aktiviere BLE auf deinem Telefon und wähle „CUBOT Neo 1a“ in den BLE-Einstellungen.

STEUERUNG

Einmal tippen: Wiedergabe/Pause, Anruf annehmen/beenden
Zweimal tippen: Nächster Titel, Anruf ablehnen
Dreimal tippen: Vorheriger Titel
Lautstärke +: Halte den rechten Ohrhörer (R) 3s lang gedrückt
Lautstärke -: Halte den linken Ohrhörer (L) 3s lang gedrückt
Sprachassistent aktivieren: Tippen Sie 4 Mal auf den linken Ohrhörer



DRUCKSENSOR

Gemäß der Richtlinie 2014/53 / EU sind die Bänder und Befugnisse wie folgt:

Operation Frequency: BT: 2402-2480MHz
Max. RF output power: BT (BDR+EDR): -1.06 dBm

Am Körper getragener Betrieb

SAR
www.sar-tick.com

Gemäß EN IEC 62311 kann es verwendet werden, um die Umweltauswirkungen der Exposition des Menschen durch Hochfrequenzstrahlung (HF) gemäß Tabelle 2 der Empfehlung des Rates 1999/519/EG zu bewerten. Die HF-Exposition ist konform.

Um einen möglichen Hörverlust zu vermeiden, sollten Sie lange keine lauten Geräusche hören.

Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten. Die wichtigsten sind hier zusammengestellt.

1. Getrennte Erfassung von Altgeräten
Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

2. Batterien und Akkus sowie Lampen
Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.

3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten
Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben.

Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² betragen. Vertreiber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.

Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertreibern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden; dies gilt bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeübertrager “, „Bildschirmgeräte “ oder „Großgeräte “ (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt. Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertreiber unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für solche Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.

4. Datenschutz-Hinweis
Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

5. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne “

Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

Unternehmen
Shenzhen Huafurui Technology Co., Ltd.

Adresse
Einheit 601-03, 6. Stock, Block A, Gebäude 1, Ganfeng Technologiegebäude, Nr. 993 Jiaxian Straße, Xiangjiaotang Gemeinde, Bantian Straße, Bezirk Longgang, Shenzhen, Volksrepublik China

FR: ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE À SÉPARER ET À DÉPOSER DANS LE BAC DE TRI
RECICLA

FC CE RoHS

Français

Manuel d'instructions



Veuillez lire les instructions avant utilisation

APPARIEMENT

Connecter
Placez les deux écouteurs dans le boîtier de charge et laissez le couvercle ouvert. Activez le BLE de votre téléphone et sélectionnez « CUBOT Neo 1a » dans les paramètres BLE.

COMMANDES

Appuyez une fois : Lecture/Pause, Répon dre/Terminer l’appel
Appuyez deux fois : Piste suivante, Rejeter l’appel
Appuyez trois fois : Piste précédente
Volume + : Maintenez l’écouteur droit (R) enfoncé pendant 3s
Volume - : Maintenez l’écouteur gauche (L) enfoncé pendant 3s
Activer l'assistant vocal : appuyez 4 fois sur l’écouteur gauche

CAPTEUR DE PRESSION

Selon la directive 2014/53 / UE, les bandes et la puissance sont les suivantes:

Operation Frequency: BT: 2402-2480MHz
Max. RF output power: BT (BDR+EDR): -1.06 dBm

Opération portée par le corps

SAR
www.sar-tick.com

Conformément à la norme EN IEC 62311, il peut être utilisé pour évaluer l’impact environnemental de l’exposition humaine aux rayonnements radioélectriques (RF) comme spécifié dans le tableau 2 de la recommandation 1999/519/CE du Conseil.L’exposition RF est conforme.

Afin de prévenir d’éventuelles déficiences auditives, n’écoutez pas de grands volumes pendant de longues périodes.

Ce marquage sur le produit, les accessoires ou la documentation indique que le produit et ses accessoires électroniques ne doivent pas être jetés avec les autres déchets ménagers.

Société
Shenzhen Huafurui Technology Co., Ltd.

Adresse
Unité 601-03, 6ème étage, Bloc A, Bâtiment 1, Bâtiment Technologique Ganfeng, n° 993 Rue Jiaxian, Communauté Xiangjiaotang, Rue Bantian, District de Longgang, Shenzhen, République populaire de Chine

FR: ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE À SÉPARER ET À DÉPOSER DANS LE BAC DE TRI
RECICLA

FC CE RoHS

Italiano

Manuale di istruzioni



Si prega di leggere le istruzioni prima dell'uso

ABBINAMENTO

Connettere
Inserisci entrambi gli auricolari nella custodia di ricarica e tieni il coperchio aperto. Attiva il BLE del telefono e seleziona “CUBOT Neo 1a” nelle impostazioni BLE.

COMANDI

Tocca una volta: Riproduci/Pausa, Rispondi/ Termina chiamata
Tocca due volte: Brano successivo, Rifiuta chiamata
Tocca tre volte: Brano precedente
Volume +: Tieni premuto l’auricolare destro (R) per 3s
Volume -: Tieni premuto l’auricolare sinistro (L) per 3 s
Attiva assistente vocale: tocca l’auricolare sinistro 4 volte

SENSORE DI PRESSIONE

Secondo la Direttiva 2014/53 / UE, le Bande e la potenza sono le seguenti:

Operation Frequency: BT: 2402-2480MHz
Max. RF output power: BT (BDR+EDR): -1.06 dBm

Funzionamento indossato dal corpo

SAR
www.sar-tick.com

Secondo EN IEC 62311, può essere utilizzato per valutare l’impatto ambientale dell’esposizione umana alle radiazioni a radiofrequenza (RF) come specificato nella tabella 2 della Raccomandazione del Consiglio 1999/519/CE. L’esposizione RF è conforme.

Per prevenire una possibile perdita dell’udito, non ascoltare suoni forti per molto tempo.

Questo marchio sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i suoi accessori elettronici non devono essere smaltiti con gli altri rifiuti domestici.

Azienda
Shenzhen Huafurui Technology Co., Ltd.

Indirizzo
Unit ò 601-03, 6° piano, Blocco A, Edificio 1, Ganfeng Technology Building, n. 993 Jiaxian Road, Comunit ò Xiangjiaotang, Bantian Street, Distretto di Longgang, Shenzhen, P.R. Cina

FR: ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE À SÉPARER ET À DÉPOSER DANS LE BAC DE TRI
RECICLA

FC CE RoHS

Scan the QR code to learn more about CUBOT