
Watch Introduction

Full-screen touch: Slide down to enter the status settings bar, slide up to view notifications, slide left to enter the main function interface, slide right to enter the split-screen menu; long press the screen to enter the dial switch;

POWER key: Short press---Wake up screen/pause screen
Long press---Power on/off

MENU key: Short press---Wake up the screen/enter the menu/return to Long press---Voice Assistant

SPORT key: Short press---to wake up the screen/enter sports mode Long press---Timer



FitCloudPro

USER MANUAL

SMART WATCH

Charging guidelines



Before using the watch for the first time, it can be activated by charging, using the magnetic charger provided to attach to the metal contacts on the back of the watch, and then plug the other end of the charging cable to a 5V1A USB charger or computer USB port.

App-Download

1.Download and install it via the Google Play Store



2.Download and install it via the Apple Store



3.Download and install by scanning QR code

Binding device

1. Using an Android-based cell phone tethering device, the Open the FitCloudPro app go to the Devices page and click Bind Device



Click on the device with Bluetooth name X1 on the search device page to bind it



When the App pops up the following pop-up window you need to click Agree on the system to complete the binding of the device



You need to agree to the following permissions to complete the Bluetooth call function.



2.Using the iOS system cellular tethering device, the Binding a device using your iOS system phoneOpen the FitCloudPro appGo to the device page and click Bind Device



Click the device with Bluetooth name X1 on the search device page to bind.



When this pop-up window is displayed on the App page, you need to click Agree on the watch to complete the device binding.



You need to agree to the following permissions to make the watch function work normally and Bluetooth call function.



Audio setup

Open the watch Bluetooth call function and play mobile media audio function.

Function Introduction



Daily data

Supports daily calorie, step, distance data and call recording

Supporting the recording of the total number of steps in 24 hours and the number of steps walked in each period of time

support to view the step history of the last seven days



Sleep

Supports daily recording of light and deep sleep support to view the sleep history of the last seven days



Heart rate monitoring

Before heart rate monitoring, first confirm that the watch is worn correctly, and then start the heart rate function in the heart rate function interface, the watch will start to measure, the completion of the measurement will be vibration reminder, and then enter the heart rate detection interface;

Supporting the measurement of current heart rate data, the Supporting 24-hour heart rate

Support for heart rate zone hold duration recording



Barometric altitude

Supporting the measurement of the current ambient air pressure, the Supporting the recording of 24-hour altitude pressure, the Supporting the measurement of current altitude, the



Motion Mode

The watch supports 8 built-in sport modes + 100+ sport modes pushed by the app



Compass

The electronic compass isModern technology is an important navigational tool that can be used in a variety of situations.

Before use, please wear it on your wrist and calibrate it according to the prompts of the watch interface, and keep it away from electromagnetic interference.



Weather

When the watch is connected to the App, this weather function will display the watch's weather temperature and weather type

Supporting the viewing of the day's weather data, the



Music control

After the watch is connected to the APP, it can control the pause and start of the music player of the cell phone, and can switch the songs.

When your cell phone is playing music, you can use the watch to control your cell phone for play/pause, previous song, and next song.

Other features

Bluetooth call, frequently used contacts, call logs, voice assistant, timed sit-up reminders, wrist-based blood pressure monitoring, breathing training, stopwatch, timer, alarm clock, message push, calendar, resting screen display, blood oxygen detection, etc.

FAQ

1. Why is there a notification on my phone but not on my bracelet when I push a message?

Android:

1. Confirm whether the message in the phone notification bar can be displayed normally, the device message push is by reading the phone notification bar message; if the phone notification bar is no message, the device can not receive the push. (You need to find the notification and bar in the App to enable the message push, we support QQ music player, Netease cloud music player, PLAY music, etc.)

2. Charging for a period of time the device does not turn on?

When the device has not been used for a long time, the battery will enter the low power protection state, please use the cell phone charger to charge for about half an hour to activate. Note: When charging, it is better to use the charging head of the cell phone to connect charging, the current on the computer USB is small, it may be difficult to charge in the low battery.

3. Raise your hand to light up the screen can't be used?

Please check whether the wrist-lifting screen function in APP is turned off and whether the time period of wrist-lifting screen needs your needs. After Bluetooth connection, in the "Settings"-"Display" page of your iPhone, please check whether there is a bracelet in the list, and then you can flip your wrist to light up the screen in that time period.

4. Does the watch have the ability to measure blood pressure?

Yes, the watch has been evaluated and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

2. How is the weather forecast temperature updated?

There are several requirements for updating data for weather forecasts.
1.APP positioning has been authorized.
2. Normal cellular network.
3. Bluetooth connection is normal.
4. When the above three are met, the weather temperature will be updated every hour, if it still hasn't changed, please close the app from the background and reopen it again.

3. Why can't I view the details on my bracelet when the message is pushed?

The push content of the bracelet is displayed according to the content of the cell phone prompts. If the cell phone does not show the detailed content of the information, the bracelet will not display the content.

4. How do I use the music controls?

When the device is successfully connected to APP, open the music player on your cell phone, play the music from the download list, press the left and right buttons to switch in the music interface of the device, and click the button in the middle to pause or play the music. (Part of the phone comes with a music player does not support, we support QQ music player, Netease cloud music player, PLAY music, etc.)

5. Why can't I receive the call when the device does not turn on?

When the device has not been used for a long time, the battery will enter the low power protection state, please use the cell phone charger to charge for about half an hour to activate. Note: When charging, it is better to use the charging head of the cell phone to connect charging, the current on the computer USB is small, it may be difficult to charge in the low battery.

iOS:

In the "Settings"-"Bluetooth" page of your iPhone, please check whether there is a blue "i" behind the line of the bound bracelet, if there is no "i", please check whether there is a blue "i" behind the line of the bracelet, if there is no "i", please re-bind the bracelet. If there is no "i", please re-bind the bracelet, when binding, a pairing request box will pop up, please click "Pair" to complete the binding. Only in this way can you receive call and system notifications when you connect to the phone via Bluetooth.

When the above settings are not a problem, try to re-switch the phone Bluetooth to see if the message can be pushed normally.

According to Directive 2014/53/EU,the Bands and power are as follows:

Operation Frequency: BT: 2402~2480MHz
Max. RF output power: BT (BDR+EDR): 4L19 dBm、BT (BLE): 1.12 dBm



www.sarwatch.com

According to EN 62311, be used to evaluate the environmental impact of human exposure to radioFrequency (RF) radiation as specified table 2 of Council Recommendation 1999/519/EC.
The RF Exposure is compliant.



To prevent possible hearing damage , do not listen to sound at high volume for long periods.



This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories should not be disposed of with other household waste.

FCC Caution:

This device complies with part 15 of the FCC Rules, Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with RF exposure limits under portable exposure condition without restriction.



FitCloudPro

MANUEL DE L'UTILISATEUR

MONTRE INTELLIGENTE

Introduction aux montres

Toucher plein écran: glisser vers le bas pour accéder à la barre de réglage de l'état, glisser vers le haut pour afficher les notifications, glisser vers la droite pour accéder au menu de la fonction précédente, glisser vers la droite pour accéder au menu de l'écran partagé ; appuyer longuement sur l'écran pour accéder au commutateur de numérotation ;

Touche d'alimentation: Appui court→ écran de réveil/écran de pause Appui long→ Allumer/éteindre

Touche menu: Appui court→réveiller l'écran/entrer dans le menu/retour Accès long→Assistant vocal

Clé SPORT: Appui court→pour réveiller l'écran/entrer en mode sport Accès long→Musique

Trou d'aération de pression atmosphérique

Bouton d'alimentation

Microphone

Touche de menu

Haut-parleur

Capteur d'oxygène

Port de chargement

Bouton sport

Lignes directrices pour le chargement

Avant d'utiliser la montre pour la première fois, il est possible de l'activer en la chargeant à l'aide du chargeur magnétique fourni qui se fixe aux contacts métalliques situés au dos de la montre. L'autre extrémité du câble de charge est branchée sur une tête de charge USB de 5V1A ou sur un port USB de votre ordinateur.

App télécharger

1.Téléchargez et installez le logiciel via le Google Play Store



2.Téléchargez et installez le logiciel via l'AppStore



3.Téléchargez et installez en scannant le code QR

Les dispositifs de fixation

1. l'utilisation d'un appareil de connexion pour téléphone portable fonctionnant sous le système Android Ouvrez l'application FitCloudPro, allez à la page Appareils et cliquez sur Lier l'appareil



Cliquez sur l'appareil portant le nom Bluetooth X1 sur la page de recherche d'appareils pour le lier



Lorsque la page d'application affiche cette fenêtre contextuelle, vous devez cliquer sur Accepter sur la montre pour terminer la liaison de l'appareil



Vous devez accepter les autorisations suivantes pour pouvoir utiliser la fonction d'appel Bluetooth

2.en utilisant des dispositifs de connexion pour téléphones mobiles iOS Lier un appareil à l'aide de votre téléphone iOS Ouvrez l'application FitCloudPro, allez à la page de l'appareil et cliquez sur lier un appareil



Cliquez sur l'appareil portant le nom Bluetooth X1 sur la page de recherche d'appareils pour le lier



Lorsque la page d'application affiche cette fenêtre contextuelle, vous devez cliquer sur Accepter sur la montre pour terminer la liaison de l'appareil



Vous devez accepter les autorisations suivantes pour que les fonctions de la montre fonctionnent correctement et que les appels Bluetooth soient possibles



Les réglages audio

Activez la fonction d'appel Bluetooth de la montre et la lecture des fichiers audio de votre téléphone portable



Profil fonctionnel



Données quotidiennes

Prise en charge de l'enregistrement quotidien des calories, des pas, de la distance et des objectifs

Prise en charge pour afficher le temps total de pas en 24 heures et le nombre de pas effectués au cours de chaque période

Support pour afficher l'historique des pas sur deux derniers jours



Dormir

Permet l'enregistrement quotidien du sommeil léger et du sommeil profond

Permet d'afficher l'historique du sommeil des sept derniers jours



surveillance de la fréquence cardiaque

Avant de procéder à la surveillance de la fréquence cardiaque, il est nécessaire de porter la montre correctement et de maintenir la position immobile, puis d'exécuter une largeur de doigt au-dessus de l'os du poignet), la montre détecte la fréquence cardiaque nécessaire et sort serré pour éviter les fuites de lumière, puis entrer dans la détection de la fréquence cardiaque. Après la détection, la détection se poursuit jusqu'à ce que le poignet reste statique, entrer dans l'interface de mesure de la fréquence cardiaque, le bas de la lumière verte s'allume pour commencer la mesure, la fin de la mesure sera rappelée par une vibration, puis entrer dans l'interface de détection de la fréquence cardiaque

Prise en charge pour afficher des données relatives à la fréquence cardiaque actuelle, le Soutenir les tests de 24 heures

Prise en charge de l'enregistrement de la durée de maintien de la zone de fréquence cardiaque



Altitude barométrique

Elle prend en charge la mesure de la pression atmosphérique ambiante actuelle ;

Soutenir l'enregistrement de la pression barométrique sur 24 heures

qui prend en charge la mesure de l'altitude actuelle



Mode sport

La montre prend en charge 8 modes sportifs courants, et + 100+ modes sportifs activés par l'application



Boussole

La boussole électronique est,es temps réel,prend en charge l'état d'un outil de navigation important qui peut être utilisé dans différentes scènes

Prend en charge l'étalonnage à la volée pour le pointeur et le calibrer conformément aux instructions de l'interface de la montre, et la tenir à l'écart des interférences électromagnétiques



Météo

Lorsque la montre est connectée à l'application, cet écran montre la température et le type de temps

pour consulter les données météorologiques du jour



Contrôle de la musique

Une fois la montre connectée à l'APP, elle peut contrôler la lecture de musique du téléphone portable pour mettre en pause et démarrer, régler le volume et passer d'une chanson à l'autre.

Lorsque le téléphone portable joue de la musique, vous pouvez utiliser la montre pour contrôler la lecture/pause, la chanson précédente et la chanson suivante.



Autres fonctions

Appel Bluetooth, contacts fréquemment utilisés, journal des appels, assistant vocal, journal des exercices, santé des femmes, surveillance de la pression artérielle, entraînement respiratoire, chronomètre, minuteries, réveil, envoi de messages, calendrier, affichage de l'écran de repos, détection de l'oxygène dans le sang et autres fonctions

FAQ

1. Pourquoi la notification s'affiche-t-elle sur mon téléphone portable mais pas sur mon bracelet ?

Androide:

1.Confirmer que le message dans la barre de notification du téléphone portable peut être affiché normalement (si le message ne peut pas être affiché dans la barre de notification du téléphone portable, s'il n'y a pas de message dans la barre de notification du téléphone portable, l'appareil n'est pas en mesure de recevoir le message push. (Vous devez trouver la barre de notification et cliquer dans les paramètres du téléphone portable, ouvrir le téléphone, SMS, etc.)

2. Si le message dans la barre de notification peut recevoir le rappel de message - activez le bouton correspondant à l'application que vous voulez recevoir le message push.

3. l'appareil est toujours connecté au Bluetooth du téléphone portable.

L'APP doit se trouver en arrière-plan, en état de marche, le Bluetooth ne sera pas automatiquement déconnecté, mais la gestion de la mémoire du système de téléphone mobile ou la gestion de l'énergie de l'APP sera automatiquement déconnectée, veuillez le mode d'économie d'énergie du système de téléphone mobile ou ajouter l'APP à la gestion du système de l'arrière-plan vert, l'APP ne sera pas forcée de se fermer. Voici une liste des applications les plus populaires sur le marché



2. Comment les prévisions météorologiques sont-elles mises à jour ?

Quelques éléments sont nécessaires pour mettre à jour vos prévisions météorologiques :

1.Le positionnement de l'APP a été autorisé ;

2.Le Bluetooth est connecté ;

3.La connexion réseau est normale.

Si toutes les conditions ci-dessus sont remplies, la température météo sera mise à jour toutes les heures. Si la météo ne s'affiche pas correctement, vous pouvez redémarrer votre téléphone et la trouver à nouveau.

3. Pourquoi ne puis-je pas voir les détails sur mon bracelet lorsque le message est poussé ?

Le contenu du bracelet est affiché en fonction du contenu des invites du téléphone portable ; si le téléphone portable n'affiche pas les informations détaillées, le bracelet n'affichera pas le contenu.

4. Comment utiliser les commandes musicales ?

Lorsque l'appareil est correctement connecté à l'APP, ouvrez le lecteur de musique sur votre téléphone portable, faites de la musique à la liste de téléchargement, appuyez sur les boutons gauche et droit pour passer à l'interface musicale de l'appareil, et cliquez sur le bouton du milieu pour mettre en pause ou lire la musique.

(Certains téléphones mobiles sont livrés avec des lecteurs de musique qui ne sont pas pris en charge par le système Android, tels que le lecteur de musique Meizu, le lecteur de musique Huawei, le lecteur de musique PUMC, etc.)

5. Chargement pendant une période où l'appareil n'est pas allumé ?

Lorsque l'appareil n'a pas été utilisé pendant une longue période, la batterie entre dans un état de protection de faible puissance, veuillez utiliser le chargeur du téléphone portable pour charger pendant une période de demi-heure d'activer.

Remarque : lors du chargement, il est préférable d'utiliser le tête de chargement du téléphone portable pour connecter le chargement, le courant sur l'ordinateur est trop faible, il peut être difficile de charger une batterie faible.

6. Levez la main pour allumer l'écran ne peut pas être utilisé?

Veuillez vérifier si la fonction d'écran de lever de poignet de l'APP est désactivée et si la durée de la fonction de lever de poignet correspond à vos besoins. Après la connexion réussie, sur la page "Appareil" de l'APP, suivez "Écran de levage du poignet", réglez la période qui vous convient, puis levez le poignet pour allumer l'écran pendant cette période.

7. Courte durée de vie de l'appareil ?

Lorsque l'écran de levage du poignet pour allumer l'écran, la détection de la fréquence cardiaque en temps réel, le reste de l'affichage de l'écran et d'autres fonctions augmenteront la consommation d'énergie, réduisant la durée de vie de l'appareil.

Selon la directive 2014/53 / UE, les bandes et la puissance sont les suivantes:

Operation Frequency Band: BT: 2402-2480MHz

Max, RF output power: BT (BDR+EDR): -0,19 dBm、BT (BLE): 1,12 dBm

Conformément à la norme EN IEC 62311, il peut être utilisé pour évaluer l'impact environnemental de l'exposition humaine aux rayonnements radioélectriques (RF) comme spécifié dans le tableau 2 de la recommandation 1999/519/CE du Conseil.

L'exposition RF est conforme.

www.sar-tick.com

Afin de prévenir d'éventuelles déficiences auditives, n'écoutez pas de grands volumes pendant de longues périodes.

Ce marquage sur le produit, les accessoires ou la documentation indique que le produit et ses accessoires électroniques ne doivent pas être jetés avec les autres déchets ménagers.



BENUTZERHANDBUCH

SMART WATCH

Leitlinien für die Aufladung

Vor der ersten Verwendung kann die Uhr durch Aufladen mit dem mitgelieferten magnetischen Ladekabel eingeschaltet werden. Das USB-Ladekabel auf der Rückseite der Uhr befestigt sind. Das andere Ende des Ladekabels wird an einen 5V1A-USB-Ladekopf oder an einen USB-Anschluss Ihres Computers angeschlossen.

Einführung ansehen

Vollbild-Anzeige: Sie können sie sanft unten, um die Statusleiste aufzurufen, schieben Sie nach oben, um Benachrichtigungen anzuzeigen, schieben Sie nach links, um die Hauptfunktionsschnittstelle aufzurufen, schieben Sie nach rechts, um das gestalte Bildschirmmenü aufzurufen; drücken Sie lange auf den Bildschirm, um den Vorhalteher aufzurufen.

Kraftschlüssel: Kurzes Drücken –Bildschirm aufwecken/Pausenbildschirm Kurzes Drücken –Einfacher Modus

Menütaste: Kurzes Drücken –Aufwachen des Bildschirms/ Sprachassistent Langes Drücken –Ausschalten/ Neustart

SPORT-Taste: Kurzes Drücken –zum Aufwecken des Bildschirms/ Aufrufen des Sportmodus Langes Drücken –Timer

App herunterladen

1.Laden Sie es über den Google Play Store herunter und installieren Sie es

2.Laden Sie es über den AppStore herunter und installieren Sie es

3.Herunterladen und Installieren durch Scannen des QR-Codes

Bindemittel

1. mit einem Android-System-Mobiltelefon-Telefon-Symbol? Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen, um die Bluetooth-Geräte und klicken Sie auf Zum Koppeln

Klicken Sie auf das Gerät mit dem Bluetooth-Namen X1 auf der Seite für die Gerätesuche, um es zu verbinden.

Wenn die App-Seite dieses Pop-up-Fenster anzeigt, müssen Sie auf den Uhr auf Zustimmen klicken, um die Bindung des Geräts abzuschließen

Sie müssen den folgenden Berechtigungen zustimmen, um die Bluetooth-Anrufbenachrichtigung zu können

2.mit iOS-Mobiltelefon-Telefon-Symbolen

Binden Sie ein Gerät mit Ihrem iOS-Telefon (iOS) und FitCloudPro-App, gehen Sie auf die Geräteseite und klicken Sie auf Gerät binden

Klicken Sie auf das Gerät mit dem Bluetooth-Namen X1 auf der Seite für die Gerätesuche, um es zu verbinden

Sie müssen den folgenden Berechtigungen zustimmen, um die Bluetooth-Anrufbenachrichtigung zu können

Audio-Einstellungen

Schalten Sie die Bluetooth-Anruffunktion der Uhr und die Wiedergabe von Handy-Audio ein

Funktionelles Profil

Tägliche Daten

Unterstützt tägliche Kalorien-, Schritt- und Distanzdaten sowie die Aufzeichnung von Zeiten Unterstützt die Aufzeichnung der Gesamtzahl der Stunden, Minuten und der Anzahl der in jedem Zeitraum zurückgelegten Schritte Unterstützung bei der Anzeige des Schrittverlaufs der letzten sieben Tage

Schlaf

Unterstützt tägliche Aufzeichnung von Leicht-, Tief- und Tiefschlaf

Unterstützung, um den Schlafverlauf der letzten sieben Tage anzuzeigen

Überwachung der Herzfrequenz

Vor der Überwachung der Herzfrequenz, vergewissern Sie zunächst, dass die Uhr richtig getragen wird, um das Messergebnis nicht zu beeinflussen. Die Messung erfolgt durch eine Kombination von Herzfrequenz-Sensor und Licht. Es erfordert das Tragen eng zu vermeiden Licht Leckage kann zu Messfehlern führen. Wenn Sie sich bewegen, kann es zu Messfehlern kommen. Wenn Sie die Uhr vor dem Gebrauch am Handgelenk, um einen stabilen Zustand zu erhalten. Wenn Sie sich bewegen, kann es zu Messfehlern kommen. Wenn Sie sich bewegen, um die Messung zu starten, die Fertigstellung der Messung wird Vibration Erinnerung, und geben Sie dann die Herzfrequenz-Erkennung-Schnittstelle.

Mit Unterstützung der Messung der aktuellen Herzfrequenzdaten, der maximalen und minimalen Werte

Unterstützt die Aufzeichnung des Halters der Herzfrequenzzone

Barometrische Höhe

Zur Unterstützung der Messung des aktuellen Umgebungsluftdrucks, der Unterstützung der Aufzeichnung des Höhenänderungsverlaufs der letzten drei Tage

Sie die Anzeige der Wetterdaten des Tages

Sport-Modus

Die Uhr unterstützt 9 integrierte Sportmodi und mehr als 100 Sportmodi, die über die App aktiviert werden

Kompass

Der elektronische Kompass istModerne Geräte ist ein wichtiges Navigationsinstrument, das in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden kann.

Sie können die Uhr vor dem Gebrauch am Handgelenk kalibrieren.Sie sie gemäß den Anweisungen auf dem Bildschirm kalibrieren, um die Genauigkeit zu gewährleisten, und halten Sie sie von elektromagnetischen Störungen fern.

Das Wetter

Wenn die Uhr mit der App verbunden ist, zeigt dieser die Wettervorhersage für mehrere Tage an, einschließlich der Temperatur und den Wettertyp an.

Unterstützung für die Anzeige der Wetterdaten des Tages

Musiksteuerung

Wenn die Uhr mit der APP verbunden ist, kann sie den Musikplayer des Mobiltelefons steuern, um zu pausieren, die Lautstärke zu Lautes einzustellen, zum nächsten oder zum Titel zu wechseln.

Wenn das Mobiltelefon Musik abspielt, können Sie mit der Uhr pausieren oder die Wiedergabe-Pause, den vorherigen und den nächsten Titel steuern.

Andere Funktionen

Raumoh-Anruf, häufig verwendete Kontakte, Anrufprotokoll, Sprachassistent, Trainingsprotokoll, Frauengesundheit, Blutsauerstoffmessung, Herzfrequenzmessung, Nachrichten-Push, Kalender, Rufbedürfnissmm, Blutsauerstofferkennung und Stoppuhrfunktionen.

Häufig gestellte Fragen

1.Warum erscheint die Benachrichtigung auf meinem Mobiltelefon, aber nicht auf meinem Armband?

Android:

1.Bestätigen Sie, ob die Nachricht in der Benachrichtigungsliste des Mobiltelefons normal angezeigt wird. Wenn nicht, schalten Sie die Benachrichtigung ein und lassen Sie den Hafen.Benachrichtigungsliste Nachricht, wenn es keine Nachricht in der Benachrichtigungsliste gibt, überprüfen Sie, ob die Nachricht in der Push zu empfangen. Stellen Sie sicher, dass die Benachrichtigungsberechtigungen und Einstellungen des Mobiltelefons Erlaubt, das Telefon öffnet, BBQ.com.

2.Überprüfen Sie, ob die App im Hintergrund läuft. Wenn nicht, schließen Sie die Hintergrundanwendungen und lassen Sie den Schalter an, um die App einzuhalte, die den Hintergrundbetrieb.

3.Gehen Sie zu Ihrer Uhr, um die Bluetooth-Verbindung zu überprüfen.

4.Wenn Sie immer noch mit Bluetooth die Mobiltelefone verbunden.

5.Wenn Sie immer noch nicht empfangen können, können Sie versuchen, automatisch die Bluetooth-Verbindung zu trennen, und dann die Bluetooth-Verbindung zu koppeln. Die APP ausschließen, müssen wir manuell deaktivieren Sie die Handy-Switch-Sinne-Funktion, um sicherzustellen, dass die Nachricht nicht mehr an die Uhr gesendet wird. Die APP wird zu Hintergrund, Bluetooth-Verbindung, Sie können auch Löschen und einige der bestehenden Apps auf dem Markt.

iOS:

Gehen Sie zu Ihrer Uhr, um auf die Einstellungen-Schnittstelle "Bluetooth" Ihres iPhones hinter der Uhr gelassen den Anforderungs ein blauer "i" zu sehen ist. Wenn kein "i" angezeigt wird, bedeutet dies, dass Ihre Uhr nicht mit Ihrem iPhone verbunden ist. Klicken Sie auf den Anforderungs ein blauer "i", um die Bluetooth-Einstellungen zu öffnen, und wählen Sie dann die Option "Nicht diese Geräte vergessen". Sie können dann Ihr Handy, Ihre Uhr und Ihr Bluetooth-Gerät neu verbinden, um sicherzustellen, dass sie die Freigabe von Daten und Benachrichtigungen ordnungsgemäß funktionieren.

2. Wie wird die Wettervorhersagetemperatur aktualisiert?

Es gibt ein paar Dinge, die Sie brauchen, um Ihre Wettervorhersage zu aktualisieren.

1.APP-Hintergrundberechtigungen aktivieren.

2. normales Handybrief.

3.Stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert ist.

Wenn alle oben genannten Bedingungen erfüllt sind, wird die Wettertemperatur stündlich aktualisiert. Sie können auch die Temperatur manuell in der Schnitten Sie tap im Wetterbildschirm aktualisieren.

3. Wie kann ich Details auf meinem Armband nicht sehen, wenn die Nachricht gedruckt wird?

Sie können die Funktion "Nachrichtenschutz" aktivieren, damit das Mobiltelefon nicht, wenn die Nachricht angezeigt wird, wenn das Armband dann nicht mehr anzeigen.

4. Wie verwende ich die Musiksteuerung?

Wenn das Gerät erfolgreich mit der APP verbunden ist, öffnen Sie den Musikplayer auf Ihrem Mobiltelefon, und Sie können dann die Musik auf Ihrem Gerät steuern. Wenn Sie Musik auf Ihrem Mobiltelefon abspielen, können Sie auf Ihrem Gerät pausieren, wechseln, und Sie können auf das Titel in der Mitte, um die Musik anzuhalten oder abzuspielen.

5. Das Gerät über einen bestimmten Zeitraum hinweg nicht aufgeladen ist, sondern aufgeladen wird?

Das Gerät über einen bestimmten Zeitraum hinweg nicht aufgeladen ist, sondern aufgeladen wird? Bitte überprüfen Sie, ob Sie

Introduction aux montres

Toque de pantalla completa: deslice hacia la barra de configuración de estado, deslice hacia arriba para ver el reloj, deslice a la izquierda hacia la interfaz funcional principal y deslice a la derecha hacia el menú de pantalla dividida; Presione la pantalla larga para entrar en el dial para cambiar

Tecla de encendido: Pulsación corta--despertar pantalla/pantalla de descanso
Presión larga--encendido/apagado


Tecla de menu: Pulsación corta--despertar la pantalla/entrar en el menú/volver
Presión larga--cambiar de voz

Tecla DEPORTE: Pulsación corta--despertar la pantalla/entrar en modo de movimiento
Presión larga--cronómetro



FitCloudPro





MANUAL DE USUARIO

RELOJ INTELIGENTE

Guía de carga

Antes de usar el reloj por primera vez, se puede activar mediante carga, utilizando el cargador de acoplamiento magnético basado para absorber los contactos metálicos en la parte posterior del reloj, y el otro extremo del cable de carga se puede conectar al cabezal de carga USB for1a o a la interfaz USB del ordenador.

Descarga de la aplicación

1.Descargar e instalar a través de Google Play Store

2.Descargar e instalar a través de Appstore

3.Descargar e instalar escaneando el Código QR



Dispositivos vinculados

1.Uso del sistema Android para vincular dispositivos móviles Abra la aplicación fitcloudpro para ingresar a la página del dispositivo y haga clic para vincular el dispositivo.

Haga clic en el dispositivo con el nombre Bluetooth X1 en la página del dispositivo de búsqueda para vincular

Cuando la página de la aplicación muestra esta ventana emergente, necesita hacer clic en aceptar en el reloj para completar la vinculación del dispositivo.



Necesita estar de acuerdo con los siguientes permisos para usar la función de llamada Bluetooth



2.Uso del sistema iOS para vincular dispositivos móviles Use el sistema iOS para vincular el dispositivo para abrir la aplicación fitcloudpro para ingresar a la página del dispositivo, y hacer clic en vincular el dispositivo.

Haga clic en el dispositivo con el nombre Bluetooth X1 en la página del dispositivo de búsqueda para vincular



Necesita estar de acuerdo con los siguientes permisos para que la función de reloj funcione correctamente y la función de llamada Bluetooth





Configuración de audio

Abra la función de llamada Bluetooth del reloj y reproduzca la función de audio de los medios del teléfono móvil

Introducción a la función



Datos diarios
Soporte para calorías diarias, pasos, datos de distancia y registros de objetivos
Soporte para registrar el número total de pasos en 24 horas y el número de pasos a pie en cada período
Soporte para ver el historial de pasos de cast siete días



Dormir
Apoya el registro diario de sueño poco profundo y profundo
Soporta para ver el historial de sueño de casi siete días

Monitoreo de la frecuencia cardiaca
Antes del monitoreo de la frecuencia cardíaca, primero asegúrese de que el reloj se use correctamente en la muñeca (la mejor posición es el lugar con un dedo ancho por encima del hueso de la muñeca), y mantenga una cierta presión en el sensor para asegurarse de que el sensor esté en contacto para evitar fugas de luz que no se puedan detectar adecuadamente, y luego ingrese a la detección de frecuencia cardíaca, el proceso de detección requiere que la muñeca se mantenga relativamente fija, y el reloj vibrará cuando la frecuencia cardíaca finalice, la luz verde en la parte inferior se encenderá para comenzar la medición, y habrá un recordatorio de vibración al completar la medición:
Apoyar la medición de los datos actuales de frecuencia cardíaca
Soporta para pruebas las 24 horas
Apoyar el intervalo de frecuencia cardíaca para mantener el registro de duración

Altitud atmosférica
Apoyar la medición de la presión atmosférica ambiental actual
Soporte para registrar la presión atmosférica de 24 horas
Apoyar la medición de la altitud actual

Modo deportivo
El reloj admite 8 modos de deporte integrados, y puede vincular la música, reproducir música, puede controlarlos por la aplicación

Brújula
La brújula electrónica esModernoUna brújula electrónica de navegación importante que se puede aplicar en muchas circunstancias
Antes de usarlo, Póngalo en la muñeca y calíbrarlo de acuerdo con las indicaciones de la interfaz del reloj, lejos de la interferencia electromagnética.

El tiempo
Cuando el reloj está conectado a la App, esta pantalla mostrará automáticamente la temperatura y el tipo de tiempo en tiempo real
para ver los datos meteorológicos del día

Control de la música
Una vez conectado el reloj a la APP, puede controlar el reproductor de música del teléfono móvil para pausar e iniciar, ajustar el volumen y cambiar de canción.
Cuando el teléfono móvil está reproduciendo música, puedes utilizar el reloj para controlar la reproducción/pausa, la canción anterior y la siguiente.

Preguntas más frecuentes

1. ¿Por qué la notificación me avisa en el móvil pero no en la pulsera?

Androide:
1. Confirme si el mensaje en la barra de notificaciones del teléfono móvil se puede mostrar normalmente, el push de mensajes del dispositivo es a través de la lectura del mensaje de la barra de notificaciones del teléfono móvil, si no hay ningún mensaje en la barra de notificaciones del teléfono móvil, el dispositivo no es capaz de recibir el push. (Es necesario encontrar la barra de notificaciones y habilitar en la configuración del teléfono móvil, abrir Bluetooth, SMS, etc.)
2. Abre X PP, entra en la barra de dispositivos de la APP - haz clic en el recordatorio de información de mensaje y el botón interruptor correspondiente a la app que quieres que reciba el push de mensajes.
3. El dispositivo está siempre conectado al Bluetooth del teléfono móvil.
La APP debe estar en segundo plano en estado de ejecución, el Bluetooth no se desconectará automáticamente, para la gestión de memoria del sistema del teléfono móvil de la APP en segundo plano, es posible que deba bloquear manualmente el modo de ahorro de energía del sistema del teléfono móvil o añadir la APP a la gestión del sistema del fondo verde, la APP no se verá obligada a cerrarse. La configuración específica de algunos de los teléfonos móviles es una lista de

iOS:
Compruebe si hay un "Y" azul delante de la aplicación en la página "Dispositivo" de APP, abra la "Pantalla de elevación de la muñeca", establezca el período de tiempo que satisfaga sus necesidades y, a continuación, pueda girar la muñeca para iluminar la pantalla durante el tiempo.

2. ¿Poca vida útil del dispositivo?
Cuando el dispositivo se encienda el giro de la muñeca para iluminar la pantalla, la detección de la frecuencia cardíaca en tiempo real, el resto de la visualización de la pantalla y otras funciones aumentará el consumo de energía, reducir el tiempo de vida del dispositivo.

Otras funciones
Llamada Bluetooth, contactos más frecuentes, registro de llamadas, asistente de voz, registro de ejercicios, salud femenina, control de la tensión arterial, entrenamiento respiratorio, cronómetro, temporizador, despertador, envío de mensajes, calendario, pantalla de descanso, detección de oxígeno en sangre y otras funciones

Preguntas más frecuentes

1. ¿Por qué la notificación me avisa en el móvil pero no en la pulsera?

Androide:
1. Confirme si el mensaje en la barra de notificaciones del teléfono móvil se puede mostrar normalmente, el push de mensajes del dispositivo es a través de la lectura del mensaje de la barra de notificaciones del teléfono móvil, si no hay ningún mensaje en la barra de notificaciones del teléfono móvil, el dispositivo no es capaz de recibir el push. (Es necesario encontrar la barra de notificaciones y habilitar en la configuración del teléfono móvil, abrir Bluetooth, SMS, etc.)
2. Abre X PP, entra en la barra de dispositivos de la APP - haz clic en el recordatorio de información de mensaje y el botón interruptor correspondiente a la app que quieres que reciba el push de mensajes.
3. El dispositivo está siempre conectado al Bluetooth del teléfono móvil.
La APP debe estar en segundo plano en estado de ejecución, el Bluetooth no se desconectará automáticamente, para la gestión de memoria del sistema del teléfono móvil de la APP en segundo plano, es posible que deba bloquear manualmente el modo de ahorro de energía del sistema del teléfono móvil o añadir la APP a la gestión del sistema del fondo verde, la APP no se verá obligada a cerrarse. La configuración específica de algunos de los teléfonos móviles es una lista de

iOS:
Compruebe si hay un "Y" azul delante de la aplicación en la página "Dispositivo" de APP, abra la "Pantalla de elevación de la muñeca", establezca el período de tiempo que satisfaga sus necesidades y, a continuación, pueda girar la muñeca para iluminar la pantalla durante el tiempo.

2. ¿Cómo se actualiza la temperatura prevista?
Hay algunas cosas que necesitas para actualizar tu previsión meteorológica.
1. Sé la autorización de colocación de APP;
2. Mantenga el teléfono en línea;
3. La conexión Bluetooth es normal;
Si se cumplen todas las condiciones anteriores, la temperatura del tiempo se actualizará cada hora, si desea actualizar manualmente, puede deslizar desde el fondo y vuelva a abrirla de nuevo.

3. ¿Por qué no puedo ver los detalles en mi pulsera cuando se pulsa el mensaje?
El contenido push de la pulsera se muestra según el contenido de las indicaciones del teléfono movil, si el teléfono móvil no muestra la información detallada, la pulsera no mostrará el contenido.

4. ¿Cómo se utilizan los controles de música?
Cuando el dispositivo se conecte correctamente a la APP, abre el reproductor de música de tu teléfono móvil, reproduce la música de la lista de reproducción, pulsa los botones izquierdo y derecho para cambiar en la interfaz de música del dispositivo, y pulsa el botón del medio para pausar y reproducir la música.
(Algunos teléfonos móviles pueden con reproductores de música no son compatibles, puede apoyar QQ reproductor de música, reproductor de música en la nube Netease, PLAY música, etc.)

5. ¿Cargar durante un periodo de tiempo el aparato sin encender?
Cuando el dispositivo se ha utilizado durante mucho tiempo, la batería entrará en un estado de protección de baja potencia, por favor, utilice el cargador del teléfono móvil para cargar durante aproximadamente media hora para activar.
Nota: Al cargar, es mejor utilizar el cabezal de carga del teléfono móvil para conectar la fuente de alimentación, si el equipo es demasiado pequeño, puede ser difícil de cargar en la batería baja

6. Levante la mano para iluminar la pantalla no se puede utilizar?
Por favor, compruebe si la función de pantalla de elevación de la muñeca en APP está desactivada y si el período de tiempo de la pantalla de elevación de muñeca se ajusta a sus necesidades. Después de la conexión Bluetooth, en la página "Dispositivo" de APP, abra la "Pantalla de elevación de la muñeca", establezca el período de tiempo que satisfaga sus necesidades y, a continuación, pueda girar la muñeca para iluminar la pantalla durante el tiempo.

7. ¿Cómo puedo solucionar el problema?
Cuando el dispositivo no funcione correctamente, puede intentar lo siguiente:
Cuando no haya ningún problema con los ajustes anteriores, intente volver a activar el Bluetooth del teléfono movil para ver si el mensaje se puede enviar con normalidad

Según la Directiva 2014/53 / UE, las Bandas y la potencia son las siguientes:

Operation Frequency: BT: 2402~2480MHz
Max. RF output power: BT (BDR+EDR) :4,19 dBm、BT (BLE): 1,12 dBm

www.sar-dick.com

De acuerdo con EN IEC 62311, se puede utilizar para evaluar el impacto ambiental de la exposición humana a la radiación de radiofrecuencia (RF) como se especifica en la tabla 2 de la Recomendación del Consejo 1999/519 / EC.
La exposición a RF es compatible.

Para evitar posibles daños auditivos, no escuche un volumen alto durante mucho tiempo.

Esta marca en el producto, los accesorios o la literatura indica que el producto y sus accesorios electrónicos no deben desecharse con otros residuos domésticos.

Guarda Introduzione

Tocco a tutto schermo: scorrere verso il basso per accedere alla barra di notifica, scorrere dalla destra, verso sinistra per visualizzare le notifiche, scorrere verso sinistra per accedere all'interfaccia delle funzioni principali, scorrere verso destra per accedere al menu a schermo diviso; premere a lungo lo schermo per accedere al quadrante.

Tasto d'accensione: Pressione breve--schermata di risveglio/pausa
Premere a lungo--accensione/spegnimento

Tasto MENU: Pressione breve --svegliare lo schermo/entrare nel menu/ Assistente vocale
Premere a lungo --Assistente vocale

Tasto SPORT: Pressione breve--zum Aufwecken des Bildschirms/ Zum Aufrufen des Sportmodus
Premere a lungo --Timer



FitCloudPro

MANUALE D'USO

OROLOGIO INTELLIGENTE


Linee guida per la ricarica

Prima di utilizzare l'orologio per la prima volta, è possibile attivarlo caricandolo con il caricatore magnetico in dotazione, che si attacca ai contatti metallici sul retro dell'orologio, mentre l'altra estremità del cavo di ricarica viene inserita in una testa di ricarica USB da 5V1A o in una porta USB del computer.

Scarica l'app

1.Scaricateci e installateci tramite il Google Play Store

2.Scaricateci e installateci tramite l'AppStore



3.Scaricare e installare scansionando il codice QR



Dispositivi di rilegatura

1.Utilizzando un dispositivo di tethering per telefoni cellulari con sistema Android Aprire l'applicazione FitCloudPro, andare alla pagina Dispositivi e fare clic su Lega dispositivo




Fare clic sul dispositivo con nome Bluetooth X1 nella pagina di ricerca del dispositivo per eseguire il binding



Quando la pagina dell'applicazione visualizza questa finestra pop-up, fare clic su Accetto sull'orologio per completare il collegamento del dispositivo



2.utilizzando dispositivi di tethering per telefoni cellulari iOS Legare un dispositivo usando il telefono iOS Aprire l'app FitCloudPro, andare alla pagina del dispositivo e cliccare su lega un dispositivo



Fare clic sul dispositivo con nome Bluetooth X1 nella pagina di ricerca del dispositivo per eseguire il binding



Quando la pagina dell'applicazione visualizza questa finestra pop-up, è necessario fare clic su Accetto sull'orologio per completare il collegamento del dispositivo



Per il corretto funzionamento delle funzioni dell'orologio e delle chiamate Bluetooth è necessario accettare le seguenti autorizzazioni



Impostazioni audio

Attivare la funzione di chiamata Bluetooth dell'orologio e la riproduzione dell'audio multimediale del telefono cellulare




Profilo funzionale



Dati giornalieri
Supporta la registrazione delle calorie giornaliere, dei passi, della distanza e degli obiettivi


Supporta la registrazione del numero totale di passi nelle 24 ore e del numero di passi percorsi in ciascun periodo di tempo

Supporto per visualizzare la cronologia dei passi degli ultimi sette giorni



Dormire
Supporta la registrazione giornaliera del sonno leggero e profondo

per visualizzare la cronologia del sonno degli ultimi sette giorni



Monitoraggio della frequenza cardiaca
Prima di procedere al monitoraggio della frequenza cardiaca, verificare che l'orologio sia indossato correttamente e premere a lungo per accedere al menu di impostazione sport, selezionare "Altro" in modo efficace, quindi entrare nel rilevamento della frequenza cardiaca. Il processo di rilevamento richiede che l'polso mantenga uno stato statico, entrare nell'interfaccia di misurazione della frequenza cardiaca, la parte inferiore della luce verde si scioglie per avviare la misurazione, il completamento della misurazione visualizza un promemoria di vibrazione, quindi entrare nell'interfaccia di rilevamento della frequenza cardiaca

Supportando la misurazione dei dati relativi alla frequenza cardiaca corrente, la supporta la test 24 ore

supporta la registrazione della durata del mantenimento della zona di frequenza cardiaca




Altitudine barometrica
Supporta la misurazione dell'altitudine pressione dell'aria ambiente, la
Supporto alla registrazione della pressione barometrica sulle 24 ore che supporta la misurazione dell'altitudine corrente




Modalità Sport
L'orologio supporta 8 modalità sportive integrate e oltre 100 modalità sportive attive dall'app



Bussola
La bussola elettronica èTempi modernE supporta la funzione strumento di navigazione che può essere utilizzato in diverse direzioni.
Prima dell'uso, indossarlo al polso e allontanarlo dagli altri dispositivi elettronici e tenerlo lontano da interferenze elettromagnetiche



Il tempo
Quando l'orologio è collegato all'app, l'interfaccia meteo mostrerà le informazioni meteo e la temperatura di tutto il tempo.
Consente di visualizzare i dati meteorologici del giorno



Controllo musicale
Dopo che l'orologio e l'app sono collegati, è possibile controllare la pausa e l'avvio del lettore musicale del telefono cellulare, la regolazione del volume e il cambio di canzoni;
Quando il telefono cellulare riproduce musica, è possibile utilizzare l'orologio per controllare il telefono cellulare per riprodurre / mettere in pausa, canzone precedente, canzone successiva.

Altre funzioni
Chiamate Bluetooth, contatti comuni, registrazione delle chiamate, assistente vocale, applicazione degli sport, salute femminile, monitoraggio della pressione sanguigna, allenamento respiratorio, promemoria, timer, sveglia, messaggi push, calendario, display del respiro, rilevamento dell'ossigeno del sangue, ecc.

Domande frequenti

1.Perché il telefono ha un promemoria di notifica, ma il braccialetto non?

Android:
Assicurarsi che il messaggio nella barra di notifica del telefono cellulare può essere visualizzato normalmente, il messaggio non può essere inserito leggendo il messaggio della barra di notifica del telefono cellulare: Se la barra di notifica del telefono cellulare non può visualizzare il messaggio, fare clic per aprire l'app FitCloudPro, andare alla pagina Dispositivi, fare clic su Accetto sull'orologio per completare il collegamento del dispositivo
(Alcuni telefoni cellulari sono dotati di lettori musicali non supportati, possono supportare il software musicale QQ, il software musicale Kuwo, il software musicale Kugou)

2. Come vengono aggiornate le previsioni meteo?
Il contenuto può essere visualizzato viene visualizzato in base al contenuto delle richieste del telefono cellulare; se il telefono cellulare non visualizza le informazioni dettagliate, il braccialetto non visualizzerà il contenuto.

4. Come si usano i controlli musicali?
Quando il telefono cellulare riproduce musica, aprire l'APP, aprire il lettore musicale sul telefono cellulare, premere a lungo il pulsante Sport, pulsanti sinistro e destro per passare all'interfaccia musicale del dispositivo e fare clic sul pulsante al centro per mettere in pausa o riprendere la musica.
(Alcuni telefoni cellulari sono dotati di lettori musicali non supportati, possono supportare il software musicale QQ, il software musicale Kuwo, il software musicale Kugou)

5. Carica per un periodo di tempo in cui il dispositivo non è acceso?
Quando il dispositivo viene utilizzato per molto tempo, la batteria entra in uno stato di protezione a basso consumo; per attivarla, utilizzare il caricabatterie del telefono cellulare per collegare la ricarica, la corrente del computer è troppo piccola, potrebbe essere difficile attivare la batteria ricarica.

6. Alzare la mano per illuminare lo schermo non può essere utilizzato?
Aprire l'app, fare clic sulle impostazioni del dispositivo, impostare l'APP attivata a un periodo di tempo, assicurarsi che sia selezionato dal periodo di tempo corrente. Dopo la connessione Bluetooth, nella pagina "Dispositivo" dell'APP, aprire "Schermo di sollevamento del polso", impostare il periodo di tempo che soddisfa le proprie esigenze e quindi ruotare il polso per accendere lo schermo per controllo di tempo.

7. Breve durata del dispositivo?
Quando il dispositivo è acceso, la rotazione del polso per illuminare lo schermo, il dispositivo consuma più energia, se non è necessario, è possibile chiudere questa funzione nell'elenco schermo e altre funzioni aumentano il consumo di energia e riducono la durata del dispositivo.

Secondo la Direttiva 2014/53 / UE, le Bande e la potenza sono le seguenti:

Operation Frequency: 2402-2480MHz
Max. RF output power: BT (BDR+EDR) -4,19 dBm、BT (BLE) 1,12 dBm

www.sar-tick.com

Secondo EN IEC 62311, può essere ottenuto per valutare l'impatto ambientale dellesposizione umana alla radiazioni a radiofrequenza (RF) come specificato nella tabella 2 della Raccomandazione del Consiglio 1999/519/CE.L'esposizione RF è conforme.

Per prevenire una possibile perdita dell'udito, non ascoltare suoni forti per molto tempo.

Questo marchio sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i suoi accessori elettronici non devono essere smaltiti con gli altri rifiuti domestici.

ユーザーマニュアル

スマートウォッチ

FitCloudPro

腕時計の概要

フルスクリーンタッチ：下へスライドするとステータス設定パネルに、上へスライドすると通知を表示し、左へスライドするとメイン機能のインターフェイスに、右へスライドすると文字盤画面スペースへ入ります。

POWERキー：短押し→ウェイクアップ画面/一時停止画面　長押し→スイッチオン/オフ
MENUキー：短押し→画面を立ち上げる/スポーツモードに入る/戻る　長押し→音声アシスタント
SPORTキー：短押し→画面を立ち上げる/スポーツモードに入る　長押し→ライト



充電のガイドライン



初めて腕時計を使用する前に充電によって活性化することができ、装備されたUSBポートを使用して腕時計の背面の金属接点に吸着し、充電ケーブルの付属のUSBタイプAのUSB充電ベッドまたはコンピュータUSBインタフェースを接続されません。

Appダウンロード

1. Google Play Storeを開きインストールをダウンロードする。



2. AppStore経由でインストールをダウンロードする。



3. QRコードをスキャンしてインストールをダウンロードする。



バインドデバイス

1. Android/システムを使用した携帯電話のバインドデバイス


FitCloudProアプリケーションを開いてデバイスページにクリックしてバインドします



デバイスの検索ページでBluetooth名Xのデバイスをクリックしてバインドします



Appページにこのポップアップウィンドウが表示されている場合は、腕時計の同意をクリックしてバインドデバイスを完了する必要があります



Bluetooth通話機能を有効にするようにするには、次の画面に同意する必要があります

2. iOSシステムを使った携帯バインドデバイス

iOSシステム携帯バインドデバイスを使用してFitCloudProアプリケーションを開いてデバイスページにアクセスしバインドデバイスをクリック



デバイスの検索ページでBluetooth名Xのデバイスをクリックしてバインドします



Appページにこのポップアップウィンドウが表示されている場合は、腕時計の同意をクリックしてバインドデバイスを完了する必要があります



腕時計機能を正常に使用し、Bluetooth通話機能を使用できるようにするには、次の権限に同意する必要があります



オーディオ設定

腕時計がBluetooth通話機能をオンにしたり、携帯電話のメディアオーディオを再生したりする機能：



機能の概要



毎日のデータ

毎日のカロリー、歩数、距離データ、目標記録をサポート
24時間の総歩数と各時間帯の歩行歩数の記録に対応
過去7日間の歩数履歴の表示をサポート



スリープ

明るい眠りと深い眠りの毎日の記録をサポート
過去7日間の睡眠履歴を見ることができます




心拍数モニタリング

心拍数を監視するために、まず時計が正しく手首に装着されていることを確認し、皮膚表面に適度な圧力を加えます（強すぎず、弱すぎず）。心拍数の検出は、光の遮れを避けるためにタイトな着用を必要とする場合があります。


心拍数の検出を入力し、検出プロセスは、手首が静的な状態を維持する必要があるため、心拍数の測定やエクササイズ入力し、段色次元の度が測定を開始するために点灯している。測定の完了後、その後、心拍数の測定やエクササイズ入力します。

現在の心拍数データの計測をサポートする　24時間検査をサポート
心拍ゾーンボールド時間記録対応



気圧高度

現在の周囲気圧の測定をサポートする
24時間気圧の記録をサポート
現在の高度の測定をサポートする



運動モード

この時計は、8つの内蔵スポーツモードと、アプリによってプッシュされる100以上のスポーツモードをサポートしています




コンパス

ユーザーには現代、さまざまな用途に使用できる重要なナビゲーションツールです。
使用する前に、手首に装着し、時計インターフェースの指示に従って校正し、電磁干渉から遠ざけてください。



天気

時計がアプリに接続されている場合、この天気画面にはリアルタイムの気温と天気の情報が表示されます。
をサポートし、その日の天気データを見ることができます



音楽制御

時計がAPPに接続された後、携帯電話の音楽プレーヤーを制御し、一時停止や開始、音量の調整や曲の切り替えを行うことができる。
携帯電話で音楽を再生しているとき、時計上で携帯電話の再生一時停止、曲の、次の曲を操作することができます。

よくある質問

その他の機能

プルトゥーレス通話、よく使う連絡先、通話ログ、音声アシスタント、運動ログ、女性の健康、血圧測定、呼吸トレーニング、ストップウォッチ、タイマー、目覚まし時計、時計、メッセージプッシュ、カレンダー、休憩画面表示、血中酸素濃度検出などの機能。

1. 携帯電話には通知が表示されるのに、プレスレットには表示されないのはなぜですか？

アンドロイド携帯：
1.携帯電話の通知バーやロックページが正常に表示できるかどうかを確認してください。
2.携帯電話の通知バーやロックページが正常に表示できない場合は、携帯電話の通知バーやロックページが正常に表示できるまで、携帯電話の通知バーやロックページを許可してください。
3.携帯電話の通知バーやロックページが正常に表示できる場合は、携帯電話の設定で通知センターやロック時、デバイスはプッシュを許可しますが、通知、SMSなどを開く必要があります。
4.APPを開き、APPデバイスページ、メッセージリマインダーをクリックし、メッセージプッシュ、電話、SMSなどを開く必要があります。
5.すべてお使いの携帯電話の指示に従ってください。
APPは、実行状態のバックグラウンドで以外はほとんどありません。Bluetoothは自動的に切断されますが、Androidの携帯電話システムのメモリ管理は、APPをオフに強制されます。異なる不動で携帯電話システムの省力ポートをオフにしたり、様々世界のシステム管理でAPPを追加する必要があります。詳細については、携帯電話のシステムの設定を参照してください。

アップル携帯：
iPhoneの「設定」-「Bluetooth」ページで、バインドされたプレスレットの冷たを一長い！"が表示されるまでお待ちください。プレスレットを再度バインドしてください！"が出ない場合は、プレスレットを再度バインドしてください。バインドすると、ペアリング要求ポップアップ表示されますので、"ペアリング"をクリックしてください。初めてアプリに接続する際、システムプロンプトの有効許可をすべてにしてください。

上記の設定に問題がない場合、携帯電話のBluetoothをOFFし直してください。メッセージが正常にプッシュされるかどうかを確認してください。

2. 天気予報の気温はどのように更新されますか？

天気予報を更新するために必要なことがいくつかあります。
1.APPがインターネットに接続されている。
2.通常の携帯電話ネットワーク。
3.携帯電話のGPS機能がオンになっている。
上記の条件をすべて満たすと、時時ごとに気温が更新されますそれでも変わらない場合は、パップクアップエクササイズデータを同期してください。

3. メッセージがプッシュされたとき、プレスレットの詳細を見ることができないのはなぜですか？

プレスレットのプッシュ内容は携帯電話のプロンプトの内容に従って表示され、携帯電話が詳細情報を表示しない場合、プレスレットが詳細を表示しません。

4. ミュージックコントロールの使い方は？

デバイスが正常にAPPに接続されたら、携帯電話の音楽プレーヤーを開き、ダウンロードリストから音楽を再生してください。デバイスページの音楽インターフェースでその音楽とボタンをクリックして音楽を一時停止または再生します。
一部の携帯電話には、音楽制御機能がありませんが、QQ音楽プレーヤー、Netease クラウド音楽プレーヤー、PLAY音楽などをサポートすることができます。

5. デバイスの電源が入っていない期間、充電していますか？

デバイスが長い間使用されていない場合、バッテリーは低電力保護状態になります。
注：充電する時は、携帯電話の充電ケーブルを使用して充電を確保するためにUSBケーブルの電流がかかりますなるため、他パソプリーで充電するのは推しいやもしれません。

6. 手を上げて画面を点灯させることはできません！

APPのリストリフトスクリーン機能がオフになっているか、リストリフトスクリーンの時間帯がニブにたっていないかをご確認ください。Bluetooth接続を使用する場合、APPのデバイスページ上の「設定」の「画面」をクリックして、リストリフトスクリーンの時間帯がニブにたっていないかをご確認ください。

7. デバイスの充電が短い

デバイスは、画面を点灯する手前のタッチをオンにしたときに、デバイスの心拍数検出、画面表示やその他の機能の残りの部分は、消費電力を増加させ、デバイスの寿命時間を短縮します。



指令2014/53 / EUによると、バンドとパワーは次のとおりです。
Operation Frequency: BT: 2402±2480MHz
Max. RF output power: BT (BDR+EDR): <0.19 dBm、BT (BLE): 1.12 dBm

ボディウェア操作

EN IEC 62311:2020に従って、携帯電話（ヘッドセットなしで）の電磁界（EMF）曝露の評価。SAR（比吸収率）は、人体が電磁界（EF）放射への電磁波電界電子波を吸収する、または伝わる、熱放射波射線量は世界全域でよくいう。



ヘッドセットを使用しているときに起こりうる物理的障害を防ぐために、大容量のEF曝露限度を満たしています。



製品、アクセサリ、または資料のこのマーキングは、製品とその電子アクセサリ（充電器、ヘッドセット、USBケーブルなど）を他の家庭廃棄物と一緒に廃棄してはならないことを示しています。

Company
Shenzhen Huafurui Technology Co., Ltd.

Address
Unit 601-03, 6/F, Block A, Building 1, Ganfeng Technology Building, No. 993 Jiaxian Road, Xiangjiaotang Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, P.R. China



Profile zegarków

Dotyk polnoekranowy: przesuń w dół, aby przejść do paska ustawień stanu, przesuń w górę, aby wyświetlić powiadomienia, przesuń w lewo, aby przejść do głównego interfejsu funkcji, przesuń w prawo, aby wejść do menu podściegnego ekranu; Nacisnąć i przytrzymać ekran, aby przejść do przeglądu wyboru wyświetlania

POWER: Krótkie naciśnięcie —> ekran budzenia / ekran pauzy
Długie naciśnięcie —> włączanie/wyłączanie zasilania

MENU: Krótkie naciśnięcie —>Otwórz ekran / wejdź do menu / wróć do
Długie naciśnięcie —> Asystent głosowy

Kluczyk SPORT: Krótkie naciśnięcie —> Użyj wybudzić ekran / przejdź do trybu sportowego
Długie naciśnięcie —>Timer



FitCloudPro

Instrukcja obsługi

Inteligentny zegarek


Wskazówki dotyczące ładowania



Przed pierwszym użyciem zegarka można go aktywować, ładując go za pomocą dołączonej ładowarki magnetycznej. Aby uniknąć uszkodzenia lub przymrożenia do metalowych styków z tyłu zegarka i podłączając drugi koniec ładujący do ładowarki USB 5V1A lub portu USB komputera.

Pobieranie aplikacji

1,Download and install it via the Google Play Store



2,Download and install it via the AppStore



3,Download and install by scanning the QR code




Urządzenia wiązące

Korzystając z urządzenia do łehwinga telefonu, komórkowego oparnego na systemie Android, Otwórz aplikację FitCloudPro, przejdź do strony Urządzenia łehwij Powiąż urządzenie



Kliknij urządzenie o nazwie Bluetooth X1 na stronie wyszukiwania urządzenia, aby je powiązać.




Gdy na stronie Aplikacja pojawi się to wyskakujące okienko, musisz kliknąć przycisk Zgadzam się na zegarku, aby zakończyć wiązanie urządzenia



Aby korzystać z funkcji połączeń Bluetooth, musisz wyrazić zgodę w następujące uprawnienia



Korzystając z urządzenia łehwingu komórkowego systemu iOS, Otwórz aplikację FitCloudPro, przejdź do strony Urządzenia i wybierz FitCloudProPrzejdź do strony urządzenia i kliknij Powiąż urządzenie



Kliknij urządzenie o nazwie Bluetooth X1 na stronie wyszukiwania urządzenia, aby je powiązać.



Gdy na stronie Aplikacja pojawi się to wyskakujące okienko, musisz kliknąć przycisk Zgadzam się na zegarku, aby zakończyć wiązanie urządzenia



Aby funkcje zegarka działały poprawnie, a połączenia Bluetooth działały poprawnie



Ustawienia dźwięku

Włącz funkcję połączeń Bluetooth w zegarku i odtwarzanie dźwięku z telefonu komórkowego



Profil funkcjonalny

Dane dzienne

Obsługa dzienne dane dotyczące kalorii, kroków, dystansu i rejestrowania celów
Obsługa rejestrowania danych kroków z ciągu 24 godzin oraz liczby kroków przebytych w każdym okresie czasu
Obsługa przełączania historii kroków z ostatniego dnia

Spać

Obsługa codziennie nagrywanie lekkiego i głębokiego snu
Obsługa przeglądania historii snu z ostatnich siedmiu dni

monitorowanie tętna

Przed monitorowaniem tętna najpierw upewnij się, że zegarek jest prawidłowo noszony na nadgarstku, około 2-3 palce poniżej to szerokość jednego palca nad kością nadgarstkową, wykrywanie tętna wymaga mocnego przylegania skóry, nie można nosić zbyt luźno, to może być skuteczne wykryta, a następnie wprowadź wykrywanie tętna. Wykrywanie tętna można ręcznie włączyć i wyłączyć, a także ma ustawiony interwał pomiaru. Wejdź do interfejsu pomiaru tętna, dalna część zielonego światła zaświeci się, aby rozpocząć pomiar, zakończenie pomiaru będzie przypomnieniem o wibracjach, a następnie wejdź do interfejsu wykrywania tętna
Wspieranie pomiar aktualnych danych dotyczących tętna.
Obsługa 24-godzinnych testów
Obsługa rejestrowania czasu trwania wstrzymania stref tętna

Wysokość barometryczna

Obsługa rejestrowania historii kroków z ciągu 24 godzin oraz liczby kroków przebytych w każdym okresie czasu
Obsługa przełączania historii kroków z ostatniego siedmiu dni
Wspieranie: rejestrowanie 24-godzinnego ciśnienia atmosferycznego.
Wspomagające: pomiar aktualnej wysokości

Tryb ruchu

Zegarek obsługuje 8 wbudowanych trybów sportowych oraz do 100+ trybów sportowych uruchamianych przez aplikację

Jeśli powyższe ustawienia nie stanowią problemu, spróbuj ponownie przełączyć Bluetooth telefonu, aby sprawdzić, czy wiadomość można normalnie przekaz

Kompas

Kompas elektroniczny jestCzasy
Obsługa kompasu w celu zarządzania nawigacyjne, które można wykorzystać w codziennym życiu i podróżach.

Obsługi pokazuje zalóż go na nadgarstek i skalibruj zgodnie z instrukcjami interfejsu zegarka oraz trzymaj go z dala od zakłóceń elektromagnetycznych

Pogoda

Gdy zegarek jest połączony z aplikacją, ten interfejs pogodowy wyświetli temperaturę i typ pogody w czasie rzeczywistym
Wspierając wyświetlanie danych pogodowych na dany dzień

Sterowanie muzyką

Po połączeniu zegarka z aplikacją może kontrolować pracę i uruchamianie odtwarzacza muzyki w telefonie komórkowym, regulować głośność i przełączać utwory.
Po połączeniu zegarka z telefonem komórkowym, możesz użyć zegarka do sterowania telefonem komórkowym w celu odtwarzania/pauzy, poprzedniego utworu i następnego utworu.

Połączenie Bluetooth, często używane kontakty, dzienniki połączeń, asystent głosowy, dziennik ćwiczeń, zdrowie kobiet, monitorowanie ciśnienia krwi, trening oddechowy, stoper, minutnik, budzik, wyszukiwanie widżetów, kalendarz, wyświetlanie ekranu spoczynku, wykrywanie tętnu we krwi itp.

FAQ

1.Dlaczego na moim telefonie pojawia się powiadomienie, ale nie na bransoletce, gdy wysłałam wiadomość?

Android:

1, Potwierdź, czy wiadomość na pasku powiadomień telefonu może być wyświetlana normalnie, wiadomości urządzenia jest wysyłana przez odczytanie wiadomości na pasku powiadomień telefonu. Jeśli na pasku powiadomień telefonu nie ma wiadomości, urządzenie nie może odebrać powiadomienia push,.Musisz znaleźć pasek powiadomień i sterować uprawnieniami telefonu komórkowego, takimi jak Facebook, SMS
2, Otwórz aplikację, wejdź na pasek urządzenia aplikacji - kliknij przyporządkowanie o urządzeniu, aby usunąć powiązanie przechodzą aplikację, do której chcesz otrzymywać wiadomości
3, Urządzenie jest zawsze połączone z Bluetooth telefonu komórkowego, Aplikacja musi działać w tle w stanie uruchomionym, Blum zapobiec zamknięciu automatycznie rozłączony, ale zarządzanie pamięcią systemu telefonu z Androidem automatycznie zamknie aplikację w tle, aby zwolnić pamięć, musimy ręcznie wyłączyć tryb oszczędzania energii systemu telefonu komórkowego lub dodać aplikację do zarządzania systemem na zielonym file, aplikacja nie zostanie zmuszona do zamknięcia. Poniżej znajduje się lista najpopularniejszych aplikacji na rynku.

IOS:

1, Na stronie "Ustawienia"-"Bluetooth" swojego iPhone'a sprawdź, czy za linią oprawnej bransoletki znajduje się niebieskie "i", jeśli nie ma "i", sprawdź, czy za linią oprawnej bransoletki znajduje się niebieskie "i", jeśli nie ma "i", ponownie zwiąż bransoletkę, jeśli nie ma "i", ponownie zwiąż bransoletkę, podczas wiązania pojawi się okno dialogowe z prośbą o "Żądanie parowania", kliknij "Parowanie"
2, Upewnij się, że w ustawieniach systemowych przy połączeniu połączony z aplikacją,

Jeśli powyższe ustawienia nie stanowią problemu, spróbuj ponownie przełączyć Bluetooth telefonu, aby sprawdzić, czy wiadomość można normalnie przekaz

2.W jaki sposób aktualizowana jest prognoza pogody, temperatura?

Istnieją dwa sposoby aktualizowania aktualizacji danych do prognoz pogody,
1,APP pozycjonowanie zostało autoryzowane,
2, Normalnie pozycjonowanie,
3, Połączenie Bluetooth jest normalne,
Jeśli powyższe ustawienia są ustawą spełnione, temperatura pogody będzie aktualizowana co godzinę, jeśli nadal nie jest prawidłowa, sprawdź aplikację w tle i otwórz ją ponownie.

3.Dlaczego nie mogę wyświetlić szczegółów na mojej bransolecie, gdy wiadomość zostanie wysłana?

Zawartość push bransoletki jest wyświetlana zgodnie z treścią monitów telefonu komórkowego, jeśli telefon komórkowy nie wyświetla szczegółowych zawartości informacji, bransoletka nie wyświetli zawartości.

4. Jak korzystać z elementów sterujących muzyką?

Gdy urządzenie zostanie pomyślnie połączone z aplikacją, otwórz odtwarzacz muzyki w telefonie komórkowym, odwróć muzykę z listy polecenia, naciśnij lewy i prawy przycisk, aby przełączyć się interfejsu muzycznym urządzenia, naciśnij przycisk policzku, aby wstrzymać lub odtworzyć muzykę,
Uzyskać telefon jest połączony z odtwarzaczem muzyki, który nie obsługuje, może odtwarzać odtwarzacz muzyki QQ, odtwarzacz muzyki w chmurze Netease, muzykę Kuwo.

5. Ładowanie przez pewien czas, w którym urządzenie się nie włącza?

Jeśli urządzenie nie zostało ładowane przez dłuższy czas, bateria przejdzie w stan ochrony przed nadmiernie mocny, użyj ładowarki do telefonu komórkowego do ładowania przez około pół godziny, aby aktywować,
Uwaga: Podczas ładowania lepiej jest użyć głowicy ładującej telefonu komórkowego do podłączenia ładowania, prąd na komputerze jest zbyt mały, ładowanie przy słabym akumulatorze może być trudno,

6. Podnieś rękę, aby podświetlić ekran, którego nie można użyć

Sprawdź, czy funkcja włączenia podnoszenia nadgarstka w aplikacji jest włączona i czy czas podnoszenia nadgarstka spełnia Twoje potrzeby, Po połączeniu Bluetooth, na stronie "Urządzenie" aplikacji, otwórz "Ekran podnoszący nadgarstka", ustaw okres czasu, Kiby odpowiada Twoim potrzebom, a następnie wróć do strony głównej urządzenia i sprawdź, czy ekran włączy się normalnie.

7. Krótka żywotność urządzenia?

Gdy urządzenie jest włączone bez połączenia Bluetooth przez dłuższy czas, bateria przejdzie w stan ochrony przed nadmiernym rozładowaniem, Po połączeniu z aplikacją, ponownie włącz urządzenie, a następnie sprawdź, czy żywotność baterii jest normalna.

Zgodnie z dyrektywą 2014/53/UE zespoły i moc są następujące:

Operation Frequency: BT: 2402-2480MHz
Max. RF output power: BT (BDR+EDR) :4,19 dBm, BT (BLE): 1,12 dBm

Zgodnie z EN IEC 62311 należy stosować do oceny wpływu narażenia człowieka na promieniowanie radiowe pól środowisko zgodnie z tabelą 2 zalecenia Rady 1999/519/WE, Ekspozycja RF jest zgodna,

www.sarkick.com

Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom słuchu, nie słuchaj dźwięku przy dużej głośności przez długi czas,

Oznakowanie to na produkcie, akcesoriach lub literaturze wskazuje, że produkt i jego akcesoria elektroniczne nie powinny być usuwane wraz z innymi odpadami gospodarstwa domowego,

Assistir perfis

Toque em tela cheia: deslize para baixo para entrar na barra de configurações de status, deslize para cima para sair da barra de status, deslize para a esquerda para entrar na interface de função principal, deslize para a direita para entrar no menu de tela dividida. Pressione e segure a tela para entrar no interruptor de tiscagem.

POWER: Toque curto → tela de alvejação/ Pressão longa → Ligar/desligar

MENU: Toque curto →Acorde a tela / entre no menu / retorne para Pressão longa →Assistente de voz

Tecla SPORT: Toque curto → para ativar atividade / entrar no modo esportivo Pressão longa →Temporizador



FitCloudPro

Manual do utilizador

Relógio inteligente

Diretrizes de cobrança



Antes de usar o relógio pela primeira vez, ele pode ser ativado carregando, usando o carregador magnético fornecido para conectar aos contatos de metal na parte de trás do relógio e conectando a outra extremidade do cabo de carregamento a um carregador USB 5V1A ou porta USB do computador.

Download do aplicativo

1,Faça o download e instale-o através da Google Play Store



2,Baixe e instale-o através da AppStore



3,Baixe e instale digitalizando o código QR

dispositivos de ligação

Usando um dispositivo de telhering da telefone celular baseado em Android, o usuário precisa FitCloudPro, vá para a página Dispositivo e clique em Vincular dispositivo



Clique no dispositivo com o nome Bluetooth X1 na página de pesquisa do dispositivo para vincular



Quando a página pop-up aparecer, exibir pop-up, você precisará dizer em Concordar com o relógio para concluir a vinculação do dispositivo




Você precisa concordar com as seguintes permissões para usar o recurso de chamada Bluetooth



Usando o dispositivo de telhering celular do sistema iOS, o usuário precisa FitCloudPro e aplicativo FitCloudPro há a página do dispositivo e clique em Vincular dispositivo



Clique no dispositivo com o nome Bluetooth X1 na página de pesquisa do dispositivo para vincular



Quando a página de aplicativo exibir essa janela pop-up, você precisará dizer em Concordar com o relógio para concluir a vinculação do dispositivo



Você precisa concordar com as seguintes permissões para que as funções do relógio funcionem constantemente e para que as chamadas Bluetooth funcionem





Configurações de áudio

Ative a função de chamada Bluetooth do relógio e a reprodução de áudio de mídia do celular

Perfil funcional



Dados diários

Suporte dados diários de calorias, passos, distância e registro de metas

Suporte para visualização do número total de passos em 24 horas e o número de passos percorridos em cada período de tempo

Suporte para visualizar o histórico de passos dos últimos sete dias



Dormir

Suporte gravação diária de sono leve e profundo

Suporte para visualizar o histórico de sono dos últimos sete dias





Monitoramento da frequência cardíaca

Antes do monitoramento da frequência cardíaca, primeiro confirme se a parte de trás do relógio está em contato próximo com a pele, com a largura de um dedo acima do osso do pulso), a detecção da frequência cardíaca requer o suporte para verde iluminado e quando a luz não pode ser detectada com eficácia e, em seguida, entre em contato com a pele, o relógio irá automaticamente ajustar o brilho ou requer que o usuário mantenha um estado estático. Entre na interface de medição da frequência cardíaca, a parte inferior da luz verde acende para iniciar a medição, a condução da medição será acompanhada de vibração e, em seguida, entre na interface de detecção da frequência cardíaca

Suportando a medição dos dados atuais da frequência cardíaca, o

Suporte a testes de 24 horas

Suporte para gravação da duração da retenção da zona de frequência cardíaca




Altitude barométrica

Suporte para a medição da pressão do ar

Suporte para a altitude


Suportando o registro da pressão barométrica de 24 horas, o

Suportando a medição da altitude atual, o



Modo de movimento


O relógio suporta vários modos esportivos integrados + 100+ modos esportivos enviados pelo aplicativo



Bússola

A bússola eletrônica #Tempos modernos# possui funções de navegação e navegação, que pode ser usada em uma variedade de ambientes.


Antes de usar, use-o no pulso e calibre-o de acordo com as instruções da interface do relógio e mantenha-o longe de interferência eletromagnética



Tempo

Quando o relógio estiver conectado ao aplicativo, esta interface meteorológica exibirá a temperatura e o tipo de clima em tempo real

Apoiando a visualização dos dados meteorológicos do dia, o



Controle de música

Depois que o relógio é conectado ao APP, ele pode controlar a pausa e o início da reprodução de música do celular, ajustar o volume e trocar as músicas.

Se o telefone celular do usuário está tocando música, você pode usar o relógio para controlar seu telefone celular para reproduzir/pausar, música anterior e próxima música.

Conexão Bluetooth, contatos usados frequentemente, registros de chamadas, assistente de voz, registros de exercícios, saúde das mulheres, monitoramento de pressão arterial, treinamento respiratório, cronômetro, minuto, despertador, envio de mensagens, calendário, exibição de tela de repouso, detecção de oxigênio no sangue, etc.,

Perguntas Freqüentes

1.Por que há uma notificação no meu telefone, mas não na minha pulseira quando envio uma mensagem?

Andróide:

1, Confirme se a mensagem na barra de notificação do telefone pode ser exibida normalmente, o envio da mensagem do dispositivo é lendo a mensagem da barra de notificação do telefone, se a barra de notificação do telefone não for uma mensagem, o dispositivo não poderá receber o push, Você precisa encontrar a barra de notificação e status nas configurações do celular, abrir o telefone: SMS, etc.),

2, Abra o APP, entre na barra de dispositivo e clique no lembrete de

mensagem - ative o botão de troca correspondente ao aplicativo que deseja receber o lembrete de mensagem,

3, O dispositivo está sempre conectado ao Bluetooth do celular,

O APP deve estar em segundo plano no estado de execução, o Bluetooth não será desconectado automaticamente, mas o gerenciamento de energia do sistema telefônico Android será forçado a desligar o APP, precisamos desligar manualmente o modo de economia de energia do sistema de telefone celular ou adicionar o APP ao gerenciamento do sistema do fundo verde, o APP não será forçado a fechar, A seguir está uma lista dos aplicativos mais populares do mercado,

IOS:

1, Na página "Configurações" - "Bluetooth" do seu iPhone, verifique se há um "i" azul atrás da linha da pulseira encadernada, se não houver "i", verifique se há um "i" azul atrás da linha da pulseira encadernada, se não houver "i", reencadernar a pulseira, se não houver "i", por favor, reencadernar a pulseira, ao vincular, uma caixa de solicitação aparecerá, perguntando se deseja vincular o Bluetooth, clique em vincular, para permitir o compartilhamento de notificações do sistema ao se conectar ao aplicativo pela primeira vez,

Quando as configurações acima não forem um problema, tente alternar novamente o Bluetooth do telefone para ver se a mensagem pode ser enviada normalmente,

2.Como a temperatura da previsão do tempo é atualizada?

Existem várias maneiras para atualizar dados para previsões meteorológicas,

1,APP posicionamento foi autorizado,

2, Relógio ativado quente,

3, A conexão Bluetooth está normal,

Se as condições acima forem atendidas, a temperatura do tempo será atualizada a cada hora, também há hora inteira, hora cheia e aplicativo em segundo plano e mantra-o novamente.

3.Por que não consigo visualizar os detalhes da minha pulseira quando a mensagem é enviada?

O conteúdo push da pulseira é exibido de acordo com o conteúdo dos prompts do aplicativo push do telefone celular, o conteúdo específico é controlado detalhado das informações, a pulseira não exibirá o conteúdo,

4. Como faço para usar os controles de música?

Quando o dispositivo estiver conectado com sucesso ao APP, abra o reprodutor de música do seu celular, reproduza a música da lista de downloads, pressione os botões esquerdo e direito para abrir a interface de música do dispositivo e clique no botão no meio para pausar ou reproduzir a música,

Ifone do telefone vem com reprodutor de música não suporta, pode suportar reprodutor de música QQ, reprodutor de música em nuvem Netease, REPRODUZIR MUSICAL etc.)

5. Carregando por um período de tempo em que o dispositivo não liga?

Verifique se o cabo USB está bom ou não, se o cabo estiver bom, tente trocar a porta de carregador de baixa potência, use o carregador de celular para carregar por cerca de meia hora para ativar,

Nota: Ao carregar, é melhor usar a cabeça de carregamento do celular para conectar o carregamento, a corrente no computador é muito pequena, pode ser difícil carregar com bateria fraca,

6. Levante a mão para acender a tela não pode ser usada?

Verifique se a função da tela de levantamento do pulso no APP está ativada e se o período de tempo da tela de levantamento do pulso atende às suas necessidades,

Após a conexão Bluetooth, na página "Dispositivo" do APP, abra a "Tela de elevação do pulso", defina o período de tempo que atenda às suas necessidades e, em seguida, você pode virar o pulso para iluminar a tela nesse período de tempo.

7. Vida útil curta do dispositivo?

Quando o dispositivo é ligado ao virar do pulso para iluminar a tela, a detecção da frequência cardíaca em tempo real, o restante da tela e outras funções aumentarão o consumo de energia, reduzindo a vida útil do dispositivo,

De acordo com a Diretiva 2014/53/UE, as equipes e o poder são os seguintes:

Operation Frequency: BT: 2402-2480MHz

Max, RF output power: BT (BDR+EDR): <0,19 dBm, BT (BLE): 1,12 dBm



www.saravick.com

De acordo com a EN IEC 62311 deve ser utilizado para avaliar o impacto ambiental da exposição humana à radiação rádio (RF), de acordo com o quadro 2 da Recomendação 1999/519/CE do Conselho.

A exposição RF é considerada



Para evitar possíveis danos auditivos, não ouça o som em alto volume por muito tempo.



Esta marcação no produto, acessórios ou literatura indica que o produto e os seus acessórios electrónicos não devem ser eliminados juntamente com outros resíduos domésticos

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados, Para consulta à Anatel utilizar o site: http://www.gov.br/anatel/pt-br/