


# C29 User Manual



EN


## Add Download

Scan the QR code below with your mobile phone to download the APP.



## About the Smartwatch

The watch adopts push button + color touch screen, integrating multiple functions, and the large color screen provides a larger view.



**Wake up:** When the screen is off, click the up button to wake up the watch, or you can flip your wrist to light up the screen.

**Screen off:** the screen will turn off automatically after a period of no operation.

**Steps to set the screen off time:**  
Select "setting" > "display" > "Sleep", set screen off time.

## Charging and powering on

**Charging:** Align the charging cable with the charging area on the back of the device. Connect the other end to a charger or computer until the device screen displays the charging indicator.

**Power on:** The device can be automatically powered on when charged, or by long pressing the up button.

⚠ Please keep the charging cable, device, etc. dry when charging. It is recommended to use a power adapter with a rated output voltage of 5V and a rated output current of 1A to power the charging cable. Consumers should use a power adapter that is CCC certified and meets the standard requirements for charging.

## Pairing and connection

After the first power on, the device Bluetooth is in pairable status by default. Please download and install the latest version of DaFit App before pairing.

⚠ Please make sure your phone has Bluetooth and location services turned on.

## HarmonyOS and Android System

Turn to the DaFit App, Click to add the device, The App will automatically scan for connectable devices. Click on the target device to connect, and pair according to the prompts on the interface.

On the device search page, click on the Bluetooth name C29 to bind or scan the code to connect. When connecting, you need to confirm twice on the watch.

You need to agree to the following permissions before you can use the Bluetooth calling function.

⚠ If need to change the phone to pair the watch, go to the DaFit App-- remove the device

## iOS users

Go to the DaFit App, click "Add Device", find the device in the list "C29" to pair.

Or you can scan the code to connect the device, need to confirm twice on the watch.

You need to agree to the following permissions before you can use the Bluetooth calling function.

⚠ After pairing is successful, the watch will synchronize relevant information (date, time, etc.)

## Wearing the watch

Please wear the watch correctly to maintain a comfortable and snug fit. Please tear off the film on the back of the watch before wearing it, because there is a sensor on the bottom of the watch to identify the human body. Once it is blocked, the recognition will be inaccurate, which will lead to the accuracy of heart rate, blood oxygen, and other records. Please avoid wearing the watch at least one finger distance from the bone joints, and keep the strap loosened and tightened moderately, and try to wear it as tight as possible when you are exercising.

Or you can scan the code to connect the device, need to confirm twice on the watch.

You need to agree to the following permissions before you can use the Bluetooth calling function.

⚠ After pairing is successful, the watch will synchronize relevant information (date, time, etc.)

## Button and screen control

The watch support full screen touch, slide up, slide down, slide left, slide right, long press operation.

## POWER (up button):

- 1.Short press to wake up the screen/Return to watch face/Turn to the Memu
- 2.Long press to turn on/off
- 3.Double-click to enter recent Apps

## SPORT (down button):

- 1.Short press to enter the sport mode/Return to previous menu
- 2.Long press to trigger the voice assistantstopwatch.
- 3.Support button customization

⚠ The function of button customization is set in the App

## Sports Mode

1. Click the "Exercise" in the App list
2. Choose the sports that you want. You can also swipe up on the screen and tap Custom to add other sports.
3. Click Start
4. Short press the up button, you can choose to pause or end the exercise.

## Frequently Asked Questions

### Q1. Why won't the watch turn on?

- A1: Charge the watch using the original charging cable for more than 30 minutes.
- A2: Charge the watch using a high-power charger (e.g., 9V/2A) or other fast-charging chargers.

### Q2. Why can't the watch connect through the app?

- A1: Unpair all Bluetooth devices on your phone, delete the app, and reconnect according to the user manual.
- A2: Reset the watch and restart your phone.
- A3: Switch to another phone to reconnect the watch.

### Q3. Why is the data collected by the watch inaccurate?

- A1: Fill in your actual personal information on the app, such as gender, age, height, weight, and other details.
- A2: Ensure that the protective film on the back of the watch is removed.
- A3: Ensure the watch is worn neither too loose nor too tight.
- A4: Reset the watch to recheck the accuracy of the data.
- A5: Consider that different brands use different software algorithms, and the way data is collected varies by device (e.g., smartwatches, smartphones, treadmills). In other words, compare data collected by different devices. For instance, the data detected by an Apple Watch can be significantly different from that of a Garmin Watch.

### Q4. Why can't the watch sync WhatsApp or Facebook?

- A1: Ensure the app is allowed to access notifications on your phone.
- A2: Ensure that notifications for WhatsApp or Facebook are enabled on your phone.
- A3: Ensure that notifications for WhatsApp or Facebook are enabled in the app.
- A4: Disconnect the watch and reconnect it.

### Q5. Why is the battery life too short?

- A1: Lower the screen brightness and set the screen timeout to five seconds.
- A2: Turn off 24-hour heart rate monitoring and unnecessary notifications.

## According to Directive 2014/53/EU, the Bands and power are as follows:

Operation Frequency: BT: 2402-2480MHz  
Max. RF output power: BT (BDR+EDR): -2.55 dBm, BT (BLE): -2.7 dBm



According to EN IEC 62311, be used to evaluate the environmental impact of human exposure to radio-frequency (RF) radiation as specified table 2 of Council Recommendation 1999/519/EC.  
The RF Exposure is compliant.



To prevent possible hearing damage, do not listen to sound at high volume for long periods.



This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories should not be disposed of with other household waste.

## FCC Caution:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

**Note:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.




# Gebrauchsanweisung



## Profile beobachten

Die Uhr ist mit Drucktasten und einem Farb-Touchscreen ausgestattet, der mehrere Funktionen integriert, und der große Farbbildschirm bietet eine bessere Übersicht.



**Aufwachen:** Wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist, klicken Sie auf die Schaltfläche, um die Uhr aufzuwecken.

### Beleuchten Sie den Bildschirm:

- (1) Klicken Sie auf die Aufwärtstaste, um den Bildschirm zu beleuchten.
- (2) Heben Sie Ihr Handgelenk an oder drehen Sie es nach innen, um den Bildschirm zu beleuchten.



### Bildschirm aus:

Nachdem der Bildschirm durch Drücken einer Taste oder Anheben des Handgelenks eingeschaltet wurde, schaltet er sich nach einer gewissen Zeit der Nichtbenutzung automatisch aus.

Wenn Sie Ihren Arm senken, erlischt der Bildschirm schnell. Wählen Sie Uhr-Einstellungen > Display und Helligkeit > Bildschirm-Aus-Zeit, um die Bildschirm-Aus-Zeit einzustellen.

## Öffnen Sie den Client-Download

Scannen Sie den nachstehenden QR-Code, um den Client auf Ihr Mobiltelefon herunterzuladen und zu installieren.



## Aufladen und Einschalten

**Aufladen:** Richten Sie das Ladekabel auf den Ladebereich auf der Rückseite des Geräts, und schließen Sie das andere Ende an. Schließen Sie das Ladegerät an und schalten Sie es ein, bis die Ladeanzeige auf dem Bildschirm des Geräts erscheint. Die Ladezustandsanzeige erscheint auf dem Bildschirm des Geräts.

**Einschalten:** Das Aufladen kann automatisch erfolgen, oder durch langes Drücken der Taste nach oben eingeschaltet werden.

- ⚠ Bitte halten Sie das Ladekabel, das Gerät usw. beim Aufladen trocken. Es wird empfohlen, ein Netzteil mit einer Nennausgangsspannung von 5 V und einem Nennausgangsstrom von 1 A für die Stromversorgung des Ladekabels zu verwenden. Verbraucher sollten ein Netzteil verwenden, das CCC-zertifiziert ist und die Standardanforderungen für das Aufladen erfüllt.

## Kopplung von Verbindungsgeräten

Nach dem ersten Einschalten des Geräts wird das Bluetooth standardmäßig gekoppelt. Bitte laden Sie die neueste Version der DaFit App herunter und installieren Sie sie, bevor Sie das Gerät koppeln.

- ⚠ Vergewissern Sie sich, dass bei Ihrem Mobiltelefon Bluetooth und die Ortungsdienste aktiviert sind.

## HarmonyOS, Android-Benutzer

Klicken Sie in der DaFit App auf Gerät hinzufügen. Die App sucht dann automatisch nach verbindbaren Geräten, klickt auf das Zielgerät, um es zu verbinden, und koppelt es gemäß den Anweisungen auf der Benutzeroberfläche.



Appuyez sur l'appareil portant le nom Bluetooth C29 sur la page de recherche d'appareils pour le lier ou le connecter à l'aide du code de balayage, et vous devez le confirmer deux fois sur la montre lors de la connexion.

Sie müssen den folgenden Berechtigungen zustimmen, um die Bluetooth-Anrufanfrage nutzen zu können.

- ⚠ Wenn Sie das gekoppelte, verbundene Mobiltelefon ersetzen, müssen Sie zu App > Gerät entfernen > gehen.


## iOS-Benutzer

Klicken Sie in der DaFit App auf Gerät hinzufügen, wählen Sie in der Geräteliste das Gerät aus, mit dem Sie ein Pairing durchführen möchten, und klicken Sie auf Pairing.



Appuyez sur l'appareil portant le nom Bluetooth C29 sur la page de recherche d'appareils pour le lier ou le connecter à l'aide du code de balayage, et vous devez le confirmer deux fois sur la montre lors de la connexion.


Sie müssen den folgenden Berechtigungen zustimmen, damit die Funktionen der Uhr ordnungsgemäß funktionieren und Bluetooth-Anrufe möglich sind.



- ⚠ Nach erfolgreicher Kopplung kehrt das Gerät zur Wählschnittstelle zurück und synchronisiert die relevanten Informationen (Datum, Uhrzeit usw.)

## Er trägt eine Uhr

Vergewissern Sie sich, dass das untere Gehäuse der Uhr sauber und frei von Verunreinigungen ist, und passen Sie dann die Überwachungseinheit an Ihr Handgelenk an, um einen bequemen, festen Sitz zu gewährleisten. Legen Sie keine Folie auf die Rückseite der Uhr, die Unterseite der Uhr hat Sensoren, um den menschlichen Körper zu identifizieren, einmal bedeckt, wird es zu ungenau oder nicht in der Lage zu identifizieren, die zu ungenau oder nicht in der Lage, Herzfrequenz, Blutsauerstoff, Schlaf und andere Datensätze aufzeichnen führen wird.



Um die Genauigkeit der Messung zu gewährleisten, tragen Sie die Uhr bitte mindestens einen Finger von den Knochengelenken entfernt, halten Sie das Armband locker und fest und tragen Sie es beim Sport so eng wie möglich.



## Taste und Bildschirmsteuerung


Das Gerät verfügt über einen Farbbildschirm und unterstützt Vollbild-Touch, Wischen nach oben, Wischen nach unten, Wischen nach links, Wischen nach rechts und langes Drücken.

## Er trägt eine Uhr

Vergewissern Sie sich, dass das untere Gehäuse der Uhr sauber und frei von Verunreinigungen ist, und passen Sie dann die Überwachungseinheit an Ihr Handgelenk an, um einen bequemen, festen Sitz zu gewährleisten. Legen Sie keine Folie auf die Rückseite der Uhr, die Unterseite der Uhr hat Sensoren, um den menschlichen Körper zu identifizieren, einmal bedeckt, wird es zu ungenau oder nicht in der Lage zu identifizieren, die zu ungenau oder nicht in der Lage, Herzfrequenz, Blutsauerstoff, Schlaf und andere Datensätze aufzeichnen führen wird.



Um die Genauigkeit der Messung zu gewährleisten, tragen Sie die Uhr bitte mindestens einen Finger von den Knochengelenken entfernt, halten Sie das Armband locker und fest und tragen Sie es beim Sport so eng wie möglich.



## Taste und Bildschirmsteuerung


Das Gerät verfügt über einen Farbbildschirm und unterstützt Vollbild-Touch, Wischen nach oben, Wischen nach unten, Wischen nach links, Wischen nach rechts und langes Drücken.

## Er trägt eine Uhr

Vergewissern Sie sich, dass das untere Gehäuse der Uhr sauber und frei von Verunreinigungen ist, und passen Sie dann die Überwachungseinheit an Ihr Handgelenk an, um einen bequemen, festen Sitz zu gewährleisten. Legen Sie keine Folie auf die Rückseite der Uhr, die Unterseite der Uhr hat Sensoren, um den menschlichen Körper zu identifizieren, einmal bedeckt, wird es zu ungenau oder nicht in der Lage zu identifizieren, die zu ungenau oder nicht in der Lage, Herzfrequenz, Blutsauerstoff, Schlaf und andere Datensätze aufzeichnen führen wird.



Um die Genauigkeit der Messung zu gewährleisten, tragen Sie die Uhr bitte mindestens einen Finger von den Knochengelenken entfernt, halten Sie das Armband locker und fest und tragen Sie es beim Sport so eng wie möglich.




## Taste und Bildschirmsteuerung


Das Gerät verfügt über einen Farbbildschirm und unterstützt Vollbild-Touch, Wischen nach oben, Wischen nach unten, Wischen nach links, Wischen nach rechts und langes Drücken.

## Er trägt eine Uhr

Vergewissern Sie sich, dass das untere Gehäuse der Uhr sauber und frei von Verunreinigungen ist, und passen Sie dann die Überwachungseinheit an Ihr Handgelenk an, um einen bequemen, festen Sitz zu gewährleisten. Legen Sie keine Folie auf die Rückseite der Uhr, die Unterseite der Uhr hat Sensoren, um den menschlichen Körper zu identifizieren, einmal bedeckt, wird es zu ungenau oder nicht in der Lage zu identifizieren, die zu ungenau oder nicht in der Lage, Herzfrequenz, Blutsauerstoff, Schlaf und andere Datensätze aufzeichnen führen wird.



Um die Genauigkeit der Messung zu gewährleisten, tragen Sie die Uhr bitte mindestens einen Finger von den Knochengelenken entfernt, halten Sie das Armband locker und fest und tragen Sie es beim Sport so eng wie möglich.



## Taste und Bildschirmsteuerung


Das Gerät verfügt über einen Farbbildschirm und unterstützt Vollbild-Touch, Wischen nach oben, Wischen nach unten, Wischen nach links, Wischen nach rechts und langes Drücken.

## Er trägt eine Uhr

Vergewissern Sie sich, dass das untere Gehäuse der Uhr sauber und frei von Verunreinigungen ist, und passen Sie dann die Überwachungseinheit an Ihr Handgelenk an, um einen bequemen, festen Sitz zu gewährleisten. Legen Sie keine Folie auf die Rückseite der Uhr, die Unterseite der Uhr hat Sensoren, um den menschlichen Körper zu identifizieren, einmal bedeckt, wird es zu ungenau oder nicht in der Lage zu identifizieren, die zu ungenau oder nicht in der Lage, Herzfrequenz, Blutsauerstoff, Schlaf und andere Datensätze aufzeichnen führen wird.



Um die Genauigkeit der Messung zu gewährleisten, tragen Sie die Uhr bitte mindestens einen Finger von den Knochengelenken entfernt, halten Sie das Armband locker und fest und tragen Sie es beim Sport so eng wie möglich.




## Taste und Bildschirmsteuerung


Das Gerät verfügt über einen Farbbildschirm und unterstützt Vollbild-Touch, Wischen nach oben, Wischen nach unten, Wischen nach links, Wischen nach rechts und langes Drücken.

## Er trägt eine Uhr

Vergewissern Sie sich, dass das untere Gehäuse der Uhr sauber und frei von Verunreinigungen ist, und passen Sie dann die Überwachungseinheit an Ihr Handgelenk an, um einen bequemen, festen Sitz zu gewährleisten. Legen Sie keine Folie auf die Rückseite der Uhr, die Unterseite der Uhr hat Sensoren, um den menschlichen Körper zu identifizieren, einmal bedeckt, wird es zu ungenau oder nicht in der Lage zu identifizieren, die zu ungenau oder nicht in der Lage, Herzfrequenz, Blutsauerstoff, Schlaf und andere Datensätze aufzeichnen führen wird.



Um die Genauigkeit der Messung zu gewährleisten, tragen Sie die Uhr bitte mindestens einen Finger von den Knochengelenken entfernt, halten Sie das Armband locker und fest und tragen Sie es beim Sport so eng wie möglich.



## Taste und Bildschirmsteuerung

Das Gerät verfügt über einen Farbbildschirm und unterstützt Vollbild-Touch, Wischen nach oben, Wischen nach unten, Wischen nach links, Wischen nach rechts und langes Drücken.

## Er trägt eine Uhr

Vergewissern Sie sich, dass das untere Gehäuse der Uhr sauber und frei von Verunreinigungen ist, und passen Sie dann die Überwachungseinheit an Ihr Handgelenk an, um einen bequemen, festen Sitz zu gewährleisten. Legen Sie keine Folie auf die Rückseite der Uhr, die Unterseite der Uhr hat Sensoren, um den menschlichen Körper zu identifizieren, einmal bedeckt, wird es zu ungenau oder nicht in der Lage zu identifizieren, die zu ungenau oder nicht in der Lage, Herzfrequenz, Blutsauerstoff, Schlaf und andere Datensätze aufzeichnen führen wird.



Um die Genauigkeit der Messung zu gewährleisten, tragen Sie die Uhr bitte mindestens einen Finger von den Knochengelenken entfernt, halten Sie das Armband locker und fest und tragen Sie es beim Sport so eng wie möglich.




## Taste und Bildschirmsteuerung

Das Gerät verfügt über einen Farbbildschirm und unterstützt Vollbild-Touch, Wischen nach oben, Wischen nach unten, Wischen nach links, Wischen nach rechts und langes Drücken.

## Gemäß der Richtlinie 2014/53 / EU sind die Bänder und Befugnisse wie folgt:

Operation Frequency: BT: 2402-2480MHz  
Max. RF output power: BT (BDR+EDR): -2,55 dBm, BT (BLE): -2,7 dBm



Gemäß EN IEC 62311 kann es verwendet werden, um die Umweltauswirkungen der Exposition des Menschen durch Hochfrequenzstrahlung (HF) gemäß Tabelle 2 der Empfehlung des Rates 1999/519/EG zu bewerten. Die HF-Exposition ist konform.



Um einen möglichen Hörverlust zu vermeiden, sollten Sie lange keine lauten Geräusche hören.

Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten. Die wichtigsten sind hier zusammengestellt.

### 1. Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

### 2. Batterien und Akkus sowie Lampen

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.

## 3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertriebern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben.

Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m<sup>2</sup> für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m<sup>2</sup>, die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m<sup>2</sup> betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m<sup>2</sup> betragen. Verreiber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.

Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertriebern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden; dies gilt bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger“, „Bildschirmgeräte“ oder „Großgeräte“ (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt. Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Verreiber unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für solche Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.

## 4. Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

## 5. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“


Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

# ES Manual de instrucciones



## Ver perfiles

El reloj está equipado con pulsadores + pantalla táctil en color, que integra múltiples funciones, y la gran pantalla en color ofrece una visión más amplia.



**Despierta :** Cuando la pantalla esté apagada, pulse el botón para despertar el reloj.

**Ilumina la pantalla:**


- (1) Pulsa el botón arriba para iluminar la pantalla. La página .
- (2) Levanta la muñeca o girala hacia dentro para iluminar la pantalla.

**Pantalla apagada :**

1. Después de encender la pantalla pulsando un botón o levantando la muñeca, la pantalla se apagará automáticamente tras un periodo de inactividad. La página.
2. Bajar el brazo hará que la pantalla se apague rápidamente.
3. Selecciona Ajustes del reloj > Pantalla y brillo > Hora de apagado de la pantalla para ajustar la hora de apagado de la pantalla.

## Abra la descarga del cliente

Escanee el siguiente código QR para descargar e instalar el cliente en su teléfono móvil.



## Carga y encendido

**Carga:** Apunta el cable de carga a la zona de carga de la parte posterior del dispositivo equipado y conecta el otro extremo a



Conecte el cargador y enciéndalo hasta que el indicador de carga aparezca en la pantalla del dispositivo. El indicador de potencia de carga aparecerá en la pantalla del dispositivo.

**Encendido:** La carga se puede encender automáticamente o pulsando el botón de encendido.

⚠ Mantenga secos el cable de carga, el dispositivo, etc., durante la carga. Se recomienda utilizar un adaptador de corriente con una tensión nominal de salida de 5 V y una corriente nominal de salida de 1 A para alimentar el cable de carga. Los consumidores deben utilizar un adaptador de corriente con certificación CCC y que cumpla los requisitos estándar para la carga.


## Emparejamiento de dispositivos de conexión

Después de encender el dispositivo por primera vez, el Bluetooth se empareja por defecto. Por favor, descarga e instala la última versión de DaFit App antes de emparejarlo.


⚠ Asegúrate de que tu teléfono móvil tiene Bluetooth y los servicios de localización activados.

## HarmonyOS, usuarios de Android

En DaFit App, haz clic en Añadir dispositivo, la aplicación buscará automáticamente dispositivos conectables. haz clic en el dispositivo de destino para conectarlo y emparejalo según las indicaciones de la interfaz.



Toca el dispositivo con nombre Bluetooth C29 en la página de búsqueda de dispositivos para vincularlo o conectarlo mediante el código de escaneo, y deberás confirmarlo dos veces en el reloj al conectarlo.




Debes aceptar los siguientes permisos para poder utilizar la función de llamadas Bluetooth.




⚠ Si sustituye el teléfono móvil conectado emparejado, debe ir a App > Quitar dispositivo > .

## Usuarios de iOS


En DaFit App, haga clic en Añadir dispositivo, seleccione el dispositivo con el que desea emparejarse en la lista de dispositivos y haga clic en Emparejamiento.



Toca el dispositivo con nombre Bluetooth C29 en la página de búsqueda de dispositivos para vincularlo o conectarlo mediante el código de escaneo, y deberás confirmarlo dos veces en el reloj al conectarlo.




Debes aceptar los siguientes permisos para que las funciones del reloj funcionen correctamente y para que las llamadas por Bluetooth funcionen.




⚠ Tras un emparejamiento correcto, el dispositivo vuelve a la interfaz de marcación y sincroniza la información relevante (fecha, hora, etc.).

## Llevar reloj

Por favor, asegúrese de que la caja inferior del reloj esté limpia y libre de residuos, y luego ajuste el área de la unidad de monitoreo en su muñeca para mantener un ajuste cómodo y ceñido. No ponga película en la parte posterior del reloj, la parte inferior del reloj tiene sensores para identificar el cuerpo humano, una vez cubierto, dará lugar a inexacta o incapaz de identificar, lo que dará lugar a inexacta o incapaz de registrar la frecuencia cardíaca, oxígeno en la sangre, el sueño y otros registros. El



Para garantizar la precisión de la medición, lleve el reloj al menos a un dedo de distancia de las articulaciones óseas, mantenga la correa suelta y ajústela al máximo cuando haga ejercicio.



Y los controles en pantalla



El dispositivo adopta una pantalla en color y es compatible con las funciones táctiles de pantalla completa, deslizamiento hacia arriba, deslizamiento hacia abajo, deslizamiento hacia la izquierda, deslizamiento hacia la derecha y pulsación larga.

## Modo Sport

En la lista de aplicaciones de su reloj, pulse Ejercicio. Seleccione el tipo de entrenamiento en la pantalla Entrenamiento. También puede deslizar el dedo hacia arriba en la pantalla y pulsar Personalizado para añadir y seleccionar entrenamientos adicionales. Los siguientes son algunos ejemplos de los ejercicios que puedes añadir a tu lista de favoritos. Haz clic en el icono de inicio para comenzar tu entrenamiento. 4. Pulse brevemente el botón superior del reloj durante el entrenamiento y, a continuación, toque el icono de fin en la pantalla de pausa para finalizar el entrenamiento.

4. Pulse brevemente el botón superior del reloj durante el entrenamiento y, a continuación, toque el icono de fin en la pantalla de pausa para finalizar el entrenamiento.

4. Pulse brevemente el botón superior del reloj durante el entrenamiento y, a continuación, toque el icono de fin en la pantalla de pausa para finalizar el entrenamiento.

4. Pulse brevemente el botón superior del reloj durante el entrenamiento y, a continuación, toque el icono de fin en la pantalla de pausa para finalizar el entrenamiento.

4. Pulse brevemente el botón superior del reloj durante el entrenamiento y, a continuación, toque el icono de fin en la pantalla de pausa para finalizar el entrenamiento.

4. Pulse brevemente el botón superior del reloj durante el entrenamiento y, a continuación, toque el icono de fin en la pantalla de pausa para finalizar el entrenamiento.

4. Pulse brevemente el botón superior del reloj durante el entrenamiento y, a continuación, toque el icono de fin en la pantalla de pausa para finalizar el entrenamiento.

4. Pulse brevemente el botón superior del reloj durante el entrenamiento y, a continuación, toque el icono de fin en la pantalla de pausa para finalizar el entrenamiento.

4. Pulse brevemente el botón superior del reloj durante el entrenamiento y, a continuación, toque el icono de fin en la pantalla de pausa para finalizar el entrenamiento.

4. Pulse brevemente el botón superior del reloj durante el entrenamiento y, a continuación, toque el icono de fin en la pantalla de pausa para finalizar el entrenamiento.

4. Pulse brevemente el botón superior del reloj durante el entrenamiento y, a continuación, toque el icono de fin en la pantalla de pausa para finalizar el entrenamiento.

4. Pulse brevemente el botón superior del reloj durante el entrenamiento y, a continuación, toque el icono de fin en la pantalla de pausa para finalizar el entrenamiento.

4. Pulse brevemente el botón superior del reloj durante el entrenamiento y, a continuación, toque el icono de fin en la pantalla de pausa para finalizar el entrenamiento.

## Medición de la frecuencia cardíaca

Para garantizar la precisión de la medición de la frecuencia cardíaca, lleve el dispositivo normalmente, evitando las articulaciones óseas, no demasiado suelto, llévelo lo más ajustado posible durante el ejercicio. Lleve el dispositivo lo más ajustado posible durante el ejercicio.

Para garantizar la precisión de la medición, lleve el reloj al menos a un dedo de distancia de las articulaciones óseas, mantenga la correa suelta y ajústela al máximo cuando haga ejercicio.

Para garantizar la precisión de la medición, lleve el reloj al menos a un dedo de distancia de las articulaciones óseas, mantenga la correa suelta y ajústela al máximo cuando haga ejercicio.

Para garantizar la precisión de la medición, lleve el reloj al menos a un dedo de distancia de las articulaciones óseas, mantenga la correa suelta y ajústela al máximo cuando haga ejercicio.

Para garantizar la precisión de la medición, lleve el reloj al menos a un dedo de distancia de las articulaciones óseas, mantenga la correa suelta y ajústela al máximo cuando haga ejercicio.

Para garantizar la precisión de la medición, lleve el reloj al menos a un dedo de distancia de las articulaciones óseas, mantenga la correa suelta y ajústela al máximo cuando haga ejercicio.

Para garantizar la precisión de la medición, lleve el reloj al menos a un dedo de distancia de las articulaciones óseas, mantenga la correa suelta y ajústela al máximo cuando haga ejercicio.

Para garantizar la precisión de la medición, lleve el reloj al menos a un dedo de distancia de las articulaciones óseas, mantenga la correa suelta y ajústela al máximo cuando haga ejercicio.

Para garantizar la precisión de la medición, lleve el reloj al menos a un dedo de distancia de las articulaciones óseas, mantenga la correa suelta y ajústela al máximo cuando haga ejercicio.

Para garantizar la precisión de la medición, lleve el reloj al menos a un dedo de distancia de las articulaciones óseas, mantenga la correa suelta y ajústela al máximo cuando haga ejercicio.

Para garantizar la precisión de la medición, lleve el reloj al menos a un dedo de distancia de las articulaciones óseas, mantenga la correa suelta y ajústela al máximo cuando haga ejercicio.

Para garantizar la precisión de la medición, lleve el reloj al menos a un dedo de distancia de las articulaciones óseas, mantenga la correa suelta y ajústela al máximo cuando haga ejercicio.

Para garantizar la precisión de la medición, lleve el reloj al menos a un dedo de distancia de las articulaciones óseas, mantenga la correa suelta y ajústela al máximo cuando haga ejercicio.

Para garantizar la precisión de la medición, lleve el reloj al menos a un dedo de distancia de las articulaciones óseas, mantenga la correa suelta y ajústela al máximo cuando haga ejercicio.

Para garantizar la precisión de la medición, lleve el reloj al menos a un dedo de distancia de las articulaciones óseas, mantenga la correa suelta y ajústela al máximo cuando haga ejercicio.

Para garantizar la precisión de la medición, lleve el reloj al menos a un dedo de distancia de las articulaciones óseas, mantenga la correa suelta y ajústela al máximo cuando haga ejercicio.

Para garantizar la precisión de la medición, lleve el reloj al menos a un dedo de distancia de las articulaciones óseas, mantenga la correa suelta y ajústela al máximo cuando haga ejercicio.

## Medición única de la frecuencia cardíaca

Seleccione Frecuencia cardiaca en la lista de aplicaciones del dispositivo para realizar una única medición de la frecuencia cardiaca.

⚠ Debido a factores externos (como brazos velludos, tatuajes, color de piel más oscuro, brazos temblorosos), es posible que los resultados de la medición no sean exactos o que el valor no esté disponible.

⚠ Debido a factores externos (como brazos velludos, tatuajes, color de piel más oscuro, brazos temblorosos), es posible que los resultados de la medición no sean exactos o que el valor no esté disponible.

⚠ Debido a factores externos (como brazos velludos, tatuajes, color de piel más oscuro, brazos temblorosos), es posible que los resultados de la medición no sean exactos o que el valor no esté disponible.

⚠ Debido a factores externos (como brazos velludos, tatuajes, color de piel más oscuro, brazos temblorosos), es posible que los resultados de la medición no sean exactos o que el valor no esté disponible.

⚠ Debido a factores externos (como brazos velludos, tatuajes, color de piel más oscuro, brazos temblorosos), es posible que los resultados de la medición no sean exactos o que el valor no esté disponible.

⚠ Debido a factores externos (como brazos velludos, tatuajes, color de piel más oscuro, brazos temblorosos), es posible que los resultados de la medición no sean exactos o que el valor no esté disponible.

⚠ Debido a factores externos (como brazos velludos, tatuajes, color de piel más oscuro, brazos temblorosos), es posible que los resultados de la medición no sean exactos o que el valor no esté disponible.

⚠ Debido a factores externos (como brazos velludos, tatuajes, color de piel más oscuro, brazos temblorosos), es posible que los resultados de la medición no sean exactos o que el valor no esté disponible.

⚠ Debido a factores externos (como brazos velludos, tatuajes, color de piel más oscuro, brazos temblorosos), es posible que los resultados de la medición no sean exactos o que el valor no esté disponible.

⚠ Debido a factores externos (como brazos velludos, tatuajes, color de piel más oscuro, brazos temblorosos), es posible que los resultados de la medición no sean exactos o que el valor no esté disponible.

⚠ Debido a factores externos (como brazos velludos, tatuajes, color de piel más oscuro, brazos temblorosos), es posible que los resultados de la medición no sean exactos o que el valor no esté disponible.

⚠ Debido a factores externos (como brazos velludos, tatuajes, color de piel más oscuro, brazos temblorosos), es posible que los resultados de la medición no sean exactos o que el valor no esté disponible.

⚠ Debido a factores externos (como brazos velludos, tatuajes, color de piel más oscuro, brazos temblorosos), es posible que los resultados de la medición no sean exactos o que el valor no esté disponible.

⚠ Debido a factores externos (como brazos velludos, tatuajes, color de piel más oscuro, brazos temblorosos), es posible que los resultados de la medición no sean exactos o que el valor no esté disponible.

⚠ Debido a factores externos (como brazos velludos, tatuajes, color de piel más oscuro, brazos temblorosos), es posible que los resultados de la medición no sean exactos o que el valor no esté disponible.

⚠ Debido a factores externos (como brazos velludos, tatuajes, color de piel más oscuro, brazos temblorosos), es posible que los resultados de la medición no sean exactos o que el valor no esté disponible.

## Medición continua de la frecuencia cardíaca

Ve a la página del dispositivo de la app DaFit, haz clic en Otros ajustes > Frecuencia cardiaca durante todo el día para activar el interruptor de Frecuencia cardiaca continua. Una vez activado, el dispositivo medirá continuamente la frecuencia cardíaca según el tiempo establecido.

Ve a la página del dispositivo de la app DaFit, haz clic en Otros ajustes > Frecuencia cardiaca durante todo el día para activar el interruptor de Frecuencia cardiaca continua. Una vez activado, el dispositivo medirá continuamente la frecuencia cardíaca según el tiempo establecido.

Ve a la página del dispositivo de la app DaFit, haz clic en Otros ajustes > Frecuencia cardiaca durante todo el día para activar el interruptor de Frecuencia cardiaca continua. Una vez activado, el dispositivo medirá continuamente la frecuencia cardíaca según el tiempo establecido.

Ve a la página del dispositivo de la app DaFit, haz clic en Otros ajustes > Frecuencia cardiaca durante todo el día para activar el interruptor de Frecuencia cardiaca continua. Una vez activado, el dispositivo medirá continuamente la frecuencia cardíaca según el tiempo establecido.

Ve a la página del dispositivo de la app DaFit, haz clic en Otros ajustes > Frecuencia cardiaca durante todo el día para activar el interruptor de Frecuencia cardiaca continua. Una vez activado, el dispositivo medirá continuamente la frecuencia cardíaca según el tiempo establecido.

Ve a la página del dispositivo de la app DaFit, haz clic en Otros ajustes > Frecuencia cardiaca durante todo el día para activar el interruptor de Frecuencia cardiaca continua. Una vez activado, el dispositivo medirá continuamente la frecuencia cardíaca según el tiempo establecido.

Ve a la página del dispositivo de la app DaFit, haz clic en Otros ajustes > Frecuencia cardiaca durante todo el día para activar el interruptor de Frecuencia cardiaca continua. Una vez activado, el dispositivo medirá continuamente la frecuencia cardíaca según el tiempo establecido.

Ve a la página del dispositivo de la app DaFit, haz clic en Otros ajustes > Frecuencia cardiaca durante todo el día para activar el interruptor de Frecuencia cardiaca continua. Una vez activado, el dispositivo medirá continuamente la frecuencia cardíaca según el tiempo establecido.

Ve a la página del dispositivo de la app DaFit, haz clic en Otros ajustes > Frecuencia cardiaca durante todo el día para activar el interruptor de Frecuencia cardiaca continua. Una vez activado, el dispositivo medirá continuamente la frecuencia cardíaca según el tiempo establecido.

Ve a la página del dispositivo de la app DaFit, haz clic en Otros ajustes > Frecuencia cardiaca durante todo el día para activar el interruptor de Frecuencia cardiaca continua. Una vez activado, el dispositivo medirá continuamente la frecuencia cardíaca según el tiempo establecido.

Ve a la página del dispositivo de la app DaFit, haz clic en Otros ajustes > Frecuencia cardiaca durante todo el día para activar el interruptor de Frecuencia cardiaca continua. Una vez activado, el dispositivo medirá continuamente la frecuencia cardíaca según el tiempo establecido.

Ve a la página del dispositivo de la app DaFit, haz clic en Otros ajustes > Frecuencia cardiaca durante todo el día para activar el interruptor de Frecuencia cardiaca continua. Una vez activado, el dispositivo medirá continuamente la frecuencia cardíaca según el tiempo establecido.

Ve a la página del dispositivo de la app DaFit, haz clic en Otros ajustes > Frecuencia cardiaca durante todo el día para activar el interruptor de Frecuencia cardiaca continua. Una vez activado, el dispositivo medirá continuamente la frecuencia cardíaca según el tiempo establecido.

Ve a la página del dispositivo de la app DaFit, haz clic en Otros ajustes > Frecuencia cardiaca durante todo el día para activar el interruptor de Frecuencia cardiaca continua. Una vez activado, el dispositivo medirá continuamente la frecuencia cardíaca según el tiempo establecido.

Ve a la página del dispositivo de la app DaFit, haz clic en Otros ajustes > Frecuencia cardiaca durante todo el día para activar el interruptor de Frecuencia cardiaca continua. Una vez activado, el dispositivo medirá continuamente la frecuencia cardíaca según el tiempo establecido.

Ve a la página del dispositivo de la app DaFit, haz clic en Otros ajustes > Frecuencia cardiaca durante todo el día para activar el interruptor de Frecuencia cardiaca continua. Una vez activado, el dispositivo medirá continuamente la frecuencia cardíaca según el tiempo establecido.

Ve a la página del dispositivo de la app DaFit, haz clic en Otros ajustes > Frecuencia cardiaca durante todo el día para activar el interruptor de Frecuencia cardiaca continua. Una vez activado, el dispositivo medirá continuamente la frecuencia cardíaca según el tiempo establecido.

## Modo Sport

En la lista de aplicaciones de su reloj, pulse Ejercicio. Seleccione el tipo de entrenamiento en la pantalla Entrenamiento. También puede deslizar el dedo hacia arriba en la pantalla y pulsar Personalizado para añadir y seleccionar entrenamientos adicionales. Los siguientes son algunos ejemplos de los ejercicios que puedes añadir a tu lista de favoritos. Haz clic en el icono de inicio para comenzar tu entrenamiento. 4. Pulse brevemente el botón superior del reloj durante el entrenamiento y, a continuación, toque el icono de fin en la pantalla de pausa para finalizar el entrenamiento.

En la lista de aplicaciones de su reloj, pulse Ejercicio. Seleccione el tipo de entrenamiento en la pantalla Entrenamiento. También puede deslizar el dedo hacia arriba en la pantalla y pulsar Personalizado para añadir y seleccionar entrenamientos adicionales. Los siguientes son algunos ejemplos de los ejercicios que puedes añadir a tu lista de favoritos. Haz clic en el icono de inicio para comenzar tu entrenamiento. 4. Pulse brevemente el botón superior del reloj durante el entrenamiento y, a continuación, toque el icono de fin en la pantalla de pausa para finalizar el entrenamiento.

En la lista de aplicaciones de su reloj, pulse Ejercicio. Seleccione el tipo de entrenamiento en la pantalla Entrenamiento. También puede deslizar el dedo hacia arriba en la pantalla y pulsar Personalizado para añadir y seleccionar entrenamientos adicionales. Los siguientes son algunos ejemplos de los ejercicios que puedes añadir a tu lista de favoritos. Haz clic en el icono de inicio para comenzar tu entrenamiento. 4. Pulse brevemente el botón superior del reloj durante el entrenamiento y, a continuación, toque el icono de fin en la pantalla de pausa para finalizar el entrenamiento.

En la lista de aplicaciones de su reloj, pulse Ejercicio. Seleccione el tipo de entrenamiento en la pantalla Entrenamiento. También puede deslizar el dedo hacia arriba en la pantalla y pulsar Personalizado para añadir y seleccionar entrenamientos adicionales. Los siguientes son algunos ejemplos de los ejercicios que puedes añadir a tu lista de favoritos. Haz clic en el icono de inicio para comenzar tu entrenamiento. 4. Pulse brevemente el botón superior del reloj durante el entrenamiento y, a continuación, toque el icono de fin en la pantalla de pausa para finalizar el entrenamiento.

En la lista de aplicaciones de su reloj, pulse Ejercicio. Seleccione el tipo de entrenamiento en la pantalla Entrenamiento. También puede deslizar el dedo hacia arriba en la pantalla y pulsar Personalizado para añadir y seleccionar entrenamientos adicionales. Los siguientes son algunos ejemplos de los ejercicios que puedes añadir a tu lista de favoritos. Haz clic en el icono de inicio para comenzar tu entrenamiento. 4. Pulse brevemente el botón superior del reloj durante el entrenamiento y, a continuación, toque el icono de fin en la pantalla de pausa para finalizar el entrenamiento.

En la lista de aplicaciones de su reloj, pulse Ejercicio. Seleccione el tipo de entrenamiento en la pantalla Entrenamiento. También puede deslizar el dedo hacia arriba en la pantalla y pulsar Personalizado para añadir y seleccionar entrenamientos adicionales. Los siguientes son algunos ejemplos de los ejercicios que puedes añadir a tu lista de favoritos. Haz clic en el icono de inicio para comenzar tu entrenamiento. 4. Pulse brevemente el botón superior del reloj durante el entrenamiento y, a continuación, toque el icono de fin en la pantalla de pausa para finalizar el entrenamiento.

En la lista de aplicaciones de su reloj, pulse Ejercicio. Seleccione el tipo de entrenamiento en la pantalla Entrenamiento. También puede deslizar el dedo hacia arriba en la pantalla y pulsar Personalizado para añadir y seleccionar entrenamientos adicionales. Los siguientes son algunos ejemplos de los ejercicios que puedes añadir a tu lista de favoritos. Haz clic en el icono de inicio para comenzar tu entrenamiento. 4. Pulse brevemente el botón superior del reloj durante el entrenamiento y, a continuación, toque el icono de fin en la pantalla de pausa para finalizar el entrenamiento.

En la lista de aplicaciones de su reloj, pulse Ejercicio. Seleccione el tipo de entrenamiento en la pantalla Entrenamiento. También puede deslizar el dedo hacia arriba en la pantalla y pulsar Personalizado para añadir y seleccionar entrenamientos adicionales. Los siguientes son algunos ejemplos de los ejercicios que puedes añadir a tu lista de favoritos. Haz clic en el icono de inicio para comenzar tu entrenamiento. 4. Pulse brevemente el botón superior del reloj durante el entrenamiento y, a continuación, toque el icono de fin en la pantalla de pausa para finalizar el entrenamiento.

En la lista de aplicaciones de su reloj, pulse Ejercicio. Seleccione el tipo de entrenamiento en la pantalla Entrenamiento. También puede deslizar el dedo hacia arriba en la pantalla y pulsar Personalizado para añadir y seleccionar entrenamientos adicionales. Los siguientes son algunos ejemplos de los ejercicios que puedes añadir a tu lista de favoritos. Haz clic en el icono de inicio para comenzar tu entrenamiento. 4. Pulse brevemente el botón superior del reloj durante el entrenamiento y, a continuación, toque el icono de fin en la pantalla de pausa para finalizar el entrenamiento.

En la lista de aplicaciones de su reloj, pulse Ejercicio. Seleccione el tipo de entrenamiento en la pantalla Entrenamiento. También puede deslizar el dedo hacia arriba en la pantalla y pulsar Personalizado para añadir y seleccionar entrenamientos adicionales. Los siguientes son algunos ejemplos de los ejercicios que puedes añadir a tu lista de favoritos. Haz clic en el icono de inicio para comenzar tu entrenamiento. 4. Pulse brevemente el botón superior del reloj durante el entrenamiento y, a continuación, toque el icono de fin en la pantalla de pausa para finalizar el entrenamiento.

En la lista de aplicaciones de su reloj, pulse Ejercicio. Seleccione el tipo de entrenamiento en la pantalla Entrenamiento. También puede deslizar el dedo hacia arriba en la pantalla y pulsar Personalizado para añadir y seleccionar entrenamientos adicionales. Los siguientes son algunos ejemplos de los ejercicios que puedes añadir a tu lista de favoritos. Haz clic en el icono de inicio para comenzar tu entrenamiento. 4. Pulse brevemente el botón superior del reloj durante el entrenamiento y, a continuación, toque el icono de fin en la pantalla de pausa para finalizar el entrenamiento.

En la lista de aplicaciones de su reloj, pulse Ejercicio. Seleccione el tipo de entrenamiento en la pantalla Entrenamiento. También puede deslizar el dedo hacia arriba en la pantalla y pulsar Personalizado para añadir y seleccionar entrenamientos adicionales. Los siguientes son algunos ejemplos de los ejercicios que puedes añadir a tu lista de favoritos. Haz clic en el icono de inicio para comenzar tu entrenamiento. 4. Pulse brevemente el botón superior del reloj durante el entrenamiento y, a continuación, toque el icono de fin en la pantalla de pausa para finalizar el entrenamiento.

En la lista de aplicaciones de su reloj, pulse Ejercicio. Seleccione el tipo de entrenamiento en la pantalla Entrenamiento. También puede deslizar el dedo hacia arriba en la pantalla y pulsar Personalizado para añadir y seleccionar entrenamientos adicionales. Los siguientes son algunos ejemplos de los ejercicios que puedes añadir a tu lista de favoritos. Haz clic en el icono de inicio para comenzar tu entrenamiento. 4. Pulse brevemente el botón superior del reloj durante el entrenamiento y, a continuación, toque el icono de fin en la pantalla de pausa para finalizar el entrenamiento.

En la lista de aplicaciones de su reloj, pulse Ejercicio. Seleccione el tipo de entrenamiento en la pantalla Entrenamiento. También puede deslizar el dedo hacia arriba en la pantalla y pulsar Personalizado para añadir y seleccionar entrenamientos adicionales. Los siguientes son algunos ejemplos de los ejercicios que puedes añadir a tu lista de favoritos. Haz clic en el icono de inicio para comenzar tu entrenamiento. 4. Pulse brevemente el botón superior del reloj durante el entrenamiento y, a continuación, toque el icono de fin en la pantalla de pausa para finalizar el entrenamiento.

En la lista de aplicaciones de su reloj, pulse Ejercicio. Seleccione el tipo de entrenamiento en la pantalla Entrenamiento. También puede deslizar el dedo hacia arriba en la pantalla y pulsar Personalizado para añadir y seleccionar entrenamientos adicionales. Los siguientes son algunos ejemplos de los ejercicios que puedes añadir a tu lista de favoritos. Haz clic en el icono de inicio para comenzar tu entrenamiento. 4. Pulse brevemente el botón superior del reloj durante el entrenamiento y, a continuación, toque el icono de fin en la pantalla de pausa para finalizar el entrenamiento.

En la lista de aplicaciones de su reloj, pulse Ejercicio. Seleccione el tipo de entrenamiento en la pantalla Entrenamiento. También puede deslizar el dedo hacia arriba en la pantalla y pulsar Personalizado para añadir y seleccionar entrenamientos adicionales. Los siguientes son algunos ejemplos de los ejercicios que puedes añadir a tu lista de favoritos. Haz clic en el icono de inicio para comenzar tu entrenamiento. 4. Pulse brevemente el botón superior del reloj durante el entrenamiento y, a continuación, toque el icono de fin en la pantalla de pausa para finalizar el entrenamiento.

En la lista de aplicaciones de su reloj, pulse Ejercicio. Seleccione el tipo de entrenamiento en la pantalla Entrenamiento. También puede deslizar el dedo hacia arriba en la pantalla y pulsar Personalizado para añadir y seleccionar entrenamientos adicionales. Los siguientes son algunos ejemplos de los ejercicios que puedes añadir a tu lista de favoritos. Haz clic en el icono de inicio para comenzar tu entrenamiento. 4. Pulse brevemente el botón superior del reloj durante el entrenamiento y, a continuación, toque el icono de fin en la pantalla de pausa para finalizar el entrenamiento.

## Preguntas más frecuentes

**P1. ¿Por qué no se enciende el reloj?**  
A1: Cargue el reloj utilizando el cable de carga original durante más de 30 minutos.  
A2: Cargue el reloj utilizando un cargador de alta potencia (por ejemplo, 9V/2A) u otros cargadores de carga rápida.

**P2. ¿Por qué el reloj no puede pasar por APP?**  
A1: Cancela el emparejamiento de todos los dispositivos Bluetooth de tu teléfono, borra la APP y vuelve a conectarlos según el manual de usuario.  
A2: Reinicia el reloj y reinicia el teléfono.  
A3: Cambia a otro teléfono móvil para volver a conectar el reloj.

**P3. ¿Por qué los datos recogidos por el reloj son inexactos?**  
A1: Rellene la información personal real en la APP, como sexo, edad, altura, peso y otros datos.  
A2: Asegúrese de retirar la película protectora de la parte posterior del reloj.  
A3: Asegúrese de que el reloj no esté ni demasiado suelto ni demasiado apretado cuando lo lleve puesto.  
A4: Reinicie el reloj para volver a comprobar la exactitud de los datos.  
A5: Teniendo en cuenta que las distintas marcas utilizan algoritmos de software diferentes.

La forma en que se recopilan los datos varía de un dispositivo a otro (por ejemplo, smartwatch, smartphone, cinta de correr, etc.). En otras palabras, comparar los datos recogidos por diferentes dispositivos. Por ejemplo, los datos detectados por un Apple Watch son muy diferentes de los de un Garmin Watch.

**P4. ¿El reloj no puede sincronizar WhatsApp o Facebook?**  
A1: Bitte stellen Sie sicher, dass die App auf das Benachrichtigungshandy zugreifen kann.  
A2: Vergewissern Sie sich, dass die WhatsApp- oder Facebook-Benachrichtigungen auf Ihrem Mobiltelefon aktiviert sind.  
A3: Bitte stellen Sie sicher, dass die WhatsApp- oder Facebook-Benachrichtigungen in der App aktiviert sind.  
A4: Trennen Sie die Uhr ab und schließen Sie sie wieder an.

**P5. ¿Por qué dura tan poco la batería?**  
A1: Reduce el brillo de la pantalla y ajusta el tiempo de espera de la pantalla a cinco segundos.  
A2: Desactivar la monitorización de la frecuencia cardiaca las 24 horas sin notificación.

Según la Directiva 2014/53 / UE, las Bandas y la potencia son las siguientes:  
Operation Frequency: BT: 2402-2480MHz  
Max. RF output power: BT (BDR+EDR): -2.55 dBm, BT (BLE): -2.7 dBm

De acuerdo con EN IEC 62311, se puede utilizar para evaluar el impacto ambiental de la exposición humana a la radiación de radiofrecuencia (RF) como se especifica en la tabla 2 de la Recomendación del Consejo 1999/519 / EC.  
La exposición a RF es compatible.

Para evitar posibles daños auditivos, no escuche un volumen alto durante mucho tiempo.

Esta marca en el producto, los accesorios o la literatura indica que el producto y sus accesorios electrónicos no deben desecharse con otros residuos domésticos.

# Manuale di istruzioni



## Profili degli orologi

L'orologio è dotato di pulsanti + touch screen a colori, che integrano molteplici funzioni, mentre l'ampio schermo a colori offre una visione più ampia.



**Svegliatevi :** Quando lo schermo è spento, fare clic sul pulsante per risvegliare l'orologio.

### Illuminare lo schermo :


- (1) Fare clic sul pulsante su per illuminare lo schermo.
- (2) Sollevare il polso o ruotarlo verso l'interno per illuminare lo schermo.

### Schermo spento :

Dopo aver acceso lo schermo premendo un pulsante o sollevando il polso, lo schermo si spegne automaticamente dopo un periodo di inattività. Abbassando il braccio, lo schermo si spegne rapidamente. Selezionare Impostazioni orologio > Display e luminosità > Ora di spegnimento schermo per impostare l'ora di spegnimento dello schermo.

## Aprire il download del client

Scansionate il codice QR qui sotto per scaricare e installare il client sul vostro cellulare.



## Carica e accensione

**Ricarica:** puntare il cavo di ricarica sull'area di ricarica sul retro del dispositivo e collegare l'altra estremità a Collegare il caricabatterie e accendere il dispositivo fino a quando l'indicatore di carica appare sullo schermo del dispositivo. L'indicatore di carica apparirà sullo schermo del dispositivo.

**Accensione:** la ricarica può essere automatica, oppure premere a lungo il pulsante di accensione per accendere il dispositivo.

**⚠** Durante la ricarica, tenere il cavo di ricarica, il dispositivo, ecc. all'asciutto. Si consiglia di utilizzare un adattatore di corrente con una tensione di uscita nominale di 5 V e una corrente di uscita nominale di 1 A per alimentare il cavo di ricarica. I consumatori dovrebbero utilizzare un adattatore di corrente certificato CCC e conforme ai requisiti standard per la ricarica.

## Accoppiamento dei dispositivi di collegamento

Dopo la prima accensione del dispositivo, il Bluetooth viene accoppiato per impostazione predefinita. Scaricare e installare l'ultima versione dell'App DaFit prima di eseguire l'accoppiamento.

**⚠** Assicurarsi che il telefono cellulare abbia il Bluetooth e i servizi di localizzazione attivati.

## HarmonyOS, utenti Android


















































































Nell'app DaFit, fare clic su Aggiungi dispositivo; l'app esegue automaticamente la scansione dei dispositivi collegabili, fa clic sul dispositivo di destinazione per collegarlo e lo accoppia secondo le indicazioni dell'interfaccia.

Toccare il dispositivo con il nome Bluetooth C29 nella pagina di ricerca del dispositivo per collegarlo o connetterlo utilizzando una scansione del codice; è necessario confermarlo due volte sull'orologio durante la connessione.

Toccare il dispositivo con il nome Bluetooth C29 nella pagina di ricerca del dispositivo per collegarlo o connetterlo utilizzando una scansione del codice; è necessario confermarlo due volte sull'orologio durante la connessione.

## Per utilizzare la funzione di chiamata Bluetooth è necessario accettare le seguenti autorizzazioni

**⚠** Se si sostituisce il telefono cellulare accoppiato, è necessario andare su App > Rimuovi dispositivo >.



## 取扱説明書




## ダウンロードしたクライアントを開きます

以下のQRコードをスキャンして、携帯電話にクライアントをダウンロードしてインストールしてください。



## プロフィールを見る

プッシュボタン+カラータッチスクリーンを搭載し、多機能を統合、大型カラースクリーンでより大きな視野を提供します。



目を覚ませ: 画面がオフの状態ボタンをクリックすると、時計が起動します。スクリーンを照らす: (1)アップボタンをクリックして画面を点灯させる。(2)手首を上げるか、内側に回すとスクリーンが点灯します

スクリーンオフ:  
(1) ボタンを押したり、手首を上げたりして画面を点灯させた後、しばらく操作しないと自動的に消灯します  
(2) 腕を下げるとスクリーンがすぐに消えてしまう  
(3) 時計設定の選択> ディスプレイと明るさ> スクリーンオフ時間、画面オフ時間の設定

充電とスイッチオン  
充電: 充電ケーブルを装着したデバイスの背面にある充電エリアに向け、もう一方の端を充電器を接続し、機器の画面に充電電源インジケータが表示されるまで電源を入れます。デバイスの画面に充電電源インジケータが表示されます。  
電源オン: 充電は自動電源オン、または電源をオンにするには、上ボタンを長押しすることができます。



充電の際は、充電ケーブルやデバイスなどを濡らさないようにしてください。充電ケーブルの電源には、定格出力電圧5V、定格出力電流1Aの電源アダプターを使用することをお勧めします。消費者は、CCC認証を取得し、充電のための標準要件を満たす電源アダプターを使用する必要があります。

## 接続機器のペアリング

デバイスの電源を初めて入れた後、Bluetoothはデフォルトでペアリングされます。ペアリングを行う前に、最新バージョンのDaFitアプリをダウンロードしてインストールしてください。

携帯電話のBluetoothと位置情報サービスがオンになっていることを確認してください。

## HarmonyOS、Androidユーザー

DaFitアプリでデバイスの追加をクリックすると、アプリが自動的に接続可能なデバイスをスキャンし、ターゲットデバイスをクリックして接続し、インターフェースのプロンプトに従ってペアリングします。



## iOSユーザー

DaFitアプリで、デバイスの追加をクリックし、デバイスリストからペアリングしたいデバイスを選択し、ペアリングをクリックします。そうだね。



デバイス検索ページでBluetooth名C29のデバイスをタップしてバインドするか、スキャンコードを使用して接続します。




Bluetooth通話機能を使用するには、以下の許可に同意する必要があります。

ペアリングされた携帯電話を交換する場合は、アプリ>デバイスの削除>に移動する必要があります。



時計機能を正常に動作させ、Bluetooth通話を機能させるには、以下の許可に同意する必要があります。



ペアリングに成功すると、デバイスはダイヤル・インターフェースに戻り、関連情報(日付、時刻など)を同期します。



## ボタンと画面上のコントロール

カラースクリーンを採用し、フルスクリーンタッチ、上スワイプ、下スワイプ、左スワイプ、右スワイプ、長押し操作に対応。

## キー-POWER

- 短押しで画面を立ち上げる/ダイヤルに戻る/メニューに入る。
- ストップウォッチ
- 長押しでオン/オフ
- ダブルタップで「最近のアプリ」に移動します。

## キー-SPORT

- 短く押しとスポーツモードになります。
- ストップウォッチ
- キーのカスタマイズに対応。
- キーカスタマイズ機能をAppに設定します。

時計の底ケースを清潔にし、ゴミがないことを確認してから、モニタリングユニット部分を手首にフィットさせ、快適でぴったりとした装着感を維持してください。時計の裏側にフィルムを貼らないでください。時計の底部には人体を識別するセンサーがあり、一度フィルムを貼ってしまうと、識別ができなくなり、心拍数、血中酸素、睡眠などの記録が正確になったり、記録できなくなったりします。計測の正確性を確保するため、骨関節から指1本分以上離し、ストラップを緩めず、運動時にはできるだけきつめに着用してください。



## 腕時計をしている

時計の底ケースを清潔にし、ゴミがないことを確認してから、モニタリングユニット部分を手首にフィットさせ、快適でぴったりとした装着感を維持してください。時計の裏側にフィルムを貼らないでください。時計の底部には人体を識別するセンサーがあり、一度フィルムを貼ってしまうと、識別ができなくなり、心拍数、血中酸素、睡眠などの記録が正確になったり、記録できなくなったりします。計測の正確性を確保するため、骨関節から指1本分以上離し、ストラップを緩めず、運動時にはできるだけきつめに着用してください。




## 心拍数の測定

心拍数測定の精度を確保するため、運動中は骨のつなぎ目を避け、ゆるすぎず、できるだけきつめに装着してください。運動中はできるだけタイトに装着してください。

## 単一の心拍数測定

デバイスのアプリケーションリストからHeart Rate (心拍数)を選択し、1回の心拍数測定を行います。

外的要因(腕に毛が生えている、タトゥーが入っている、肌の色が黒い、腕がたるんでいる、腕が震えているなど)により、測定結果が正確でなかったり、測定値が得られない場合があります。




## 心拍数の連続測定

DaFitアプリのデバイスページに移動し、[その他の設定]>[終日心拍数]をクリックして、[連続心拍数]スイッチをオンにします。オンにすると、デバイスは設定された時間に從って継続的に心拍数を測定します。

## スポーツモード

1. ウォッチのアプリケーションリストで、「Exercise」をタップします。  
2. ワークアウト画面でワークアウトの種類を選択します。また、画面を上スワイプして「カスタム」をタップし、ワークアウトを追加・選択することもできます。以下は、お気に入りリストに追加できるエクササイズの種類です。  
3. スタートアイコンをクリックしてワークアウトを開始します。  
4. ワークアウト中に時計の上部ボタンを短く押し、一時停止画面の終了アイコンをタップしてワークアウトを終了します。



## よくある質問

- Q1. 時計の電源が入りません?  
A1: 元の充電ケーブルで30分以上充電してください。  
A2: 高出力充電器(例: 9V/2A)またはその他の急速充電器を使用して充電してください。
- Q2. なぜAPPが使えないのですか?  
A1: 携帯電話のすべてのBluetoothデバイスのペアリングをキャンセルし、APPを削除して、ユーザーマニュアルに従って再接続してください。  
A2: 時計のリセットし、携帯電話を再起動します。  
A3: 別の携帯電話に切り替えて、時計を再接続してください。

## Q3. 時計が収集するデータが不正確なのはなぜですか?

- A1: 性別、年齢、身長、体重など、APP上の実際の個人情報を記入する。  
A2: 時計の裏側の保護フィルムが剥がれていることを確認してください。  
A3: 時計を着用する際は、緩すぎず、きつすぎないことを確認してください。  
A4: データの正確さを再チェックするために時計をリセットしてください。  
A5: ブランドによって使用するソフトウェアのアルゴリズムが異なることを考慮する。データの収集方法はデバイスによって異なる(スマートウォッチ、スマートフォン、トレッドミルなど)。つまり、異なるデバイスで収集されたデータを比較するのです。例えば、アップルウォッチとガーミンウォッチでは検出されるデータが大きく異なります。

## Q4. この時計はWhatsAppやFacebookと同期できないのですか?

- A1: 通知先携帯電話へのアクセスを許可してください。  
A2: WhatsAppまたはFacebookの通知がオンになっていることをご確認ください。  
A3: アプリ内でWhatsAppまたはFacebookの通知がオンになっていることをご確認ください。  
A4: 時計の接続を外し、再度接続してください。

## Q5. バッテリーの寿命が短いのはなぜですか?

- A1: 画面の輝度を下げ、画面のタイムアウトを5秒に調整する。  
A2: 通知なしで24時間心拍モニタリングをオフにします。

## 指令2014/53/EUによると、バンドとパワーは次のとおりです。

- Operation Frequency: BT: 2402-2480MHz  
Max. RF output power: BT (BDR+EDR): -2.55 dBm, BT (BLE): -2.7 dBm

## ボディウェア操作


- EN IEC 62311によると、理事会が提案した1999/519/EC表2に規定された人体の無線周波数(RF)放射への曝露環境影響を評価するために使用される。無線周波数曝露は要件を満たしている。

## ヘッドセットを使用しているときに起こりうる聴覚障害を防ぐために、大音量のUで長時間音を聞かないでください。

- 製品、アクセサリ、または資料のこのマーキングは、製品とその電子アクセサリ(充電器、ヘッドセット、USBケーブルなど)を他の家庭廃棄物と一緒に廃棄してはならないことを示しています。

Company  
Shenzhen Huafurui Technology Co., Ltd.

Address  
Unit 601-03, 6/F, Block A, Building 1, Ganfeng Technology Building, No. 993  
Jiaxian Road, Xiangjiaotang Community, Bantian Street, Longgang District,  
Shenzhen, P.R. China




# Instrukcja obsługi C29



## O smartwatchu

Zegarek przyjmuje przycisk + kolorowy ekran dotykowy, integrując wiele funkcji, a duży kolorowy ekran zapewnia większy widok.



**Obudź się:** Gdy ekran jest wyłączony, kliknij w przycisk w górę, aby się obudzić. Podnieś zegarek lub obróć nadgarstek, aby podświetlić ekran.

**Ekran wyłączony:** ekran wyłączy się automatycznie po okresie bezczynności.

**Kroki, aby ustawić czas wyłączenia ekranu:** Wybierz "ustawienia" > "wyświetlacz" > "Uśpienie", ustaw czas wyłączenia ekranu.

## Dodaj plik do pobrania

Zeskanuj poniższy kod QR za pomocą telefonu komórkowego, aby pobrać aplikację.



## Ładowanie i włączanie

**Ładowanie:** Dopasuj ładujący do obszaru ładowania z tyłu urządzenia. Podłącz drugi koniec do ładowarki lub komputera, aż na ekranie urządzenia pojawi się wskaźnik ładowania.

**Włączanie:** Urządzenie może być automatycznie włączane po naładowaniu lub przez długie naciśnięcie przycisku w górę.

⚠ Podczas ładowania ładujący, urządzenie itp. powinny być suche. Do zasilania ładującego zaleca się stosowanie zasilacza o znamionowym napięciu wyjściowym 5 V i znamionowym prądzie wyjściowym 1 A. Konsumenci powinni używać zasilacza, który posiada certyfikat CCC i spełnia standardowe wymagania dotyczące ładowania.


## Parowanie i połączenie

Po pierwszym włączeniu urządzenie Bluetooth jest domyślnie w stanie parowania. Przed sparowaniem pobierz i zainstaluj najnowszą wersję aplikacji DaFit.


⚠ Upewnij się, że Twój telefon ma włączony Bluetooth i usługi lokalizacyjne.

## HarmonyOS i system Android


Przejdź do aplikacji DaFit, kliknij, aby dodać urządzenie, Aplikacja automatycznie przeskanuje w poszukiwaniu urządzeń, które można podłączyć. Kliknij urządzenie docelowe, aby się połączyć, i sparuj zgodnie z instrukcjami w interfejsie.



Na stronie wyszukiwania urządzeń kliknij nazwę Bluetooth C29, aby powiązać lub zeskanować kod, aby się połączyć. Podczas łączenia musisz dwukrotnie potwierdzić na zegarku.




Zanim będziesz mógł skorzystać z funkcji wywoływania Bluetooth, musisz zgodzić się na poniższe uprawnienia.




⚠ Jeśli trzeba zmienić telefon, aby sparować zegarek, przejdź do aplikacji DaFit – usuń urządzenie.

## Użytkownicy systemu iOS

Przejdź do aplikacji DaFit, kliknij "Dodaj urządzenie", znajdź urządzenie na liście "C29" do sparowania.



Lub możesz zeskanować kod, aby podłączyć urządzenie, trzeba potwierdzić dwa razy na zegarku.




Aby móc korzystać z funkcji połączeń Bluetooth, musisz wyrazić zgodę na następujące uprawnienia.



⚠ Po pomyślnym sparowaniu zegarek zsynchronizuje odpowiednie informacje (datę, godzinę itp.)

## Noszenie zegarka

Proszę nosić zegarek prawidłowo, aby zachować wygodne i dokładne dopasowanie. Z tyłu zegarka oderwij folię przed założeniem, ponieważ na spodzie zegarka znajduje się czujnik identyfikujący ludzkie ciało. Po zablokowaniu rozpoznawanie będzie niedokładne, co doprowadzi do dokładności tętna, tlenu we krwi i innych zapisów. Unikaj noszenia zegarka w odległości co najmniej jednego palca od stawów kostnych i utrzymuj pasek poluzowany i napięty umiarkowanie oraz staraj się nosić go tak ciasno, jak to możliwe podczas ćwiczeń.



## Sterowanie przyciskiem i ekranem

Zegarek obsługuje dotyk na pełnym ekranie, przesuwanie w górę, przesuwanie w dół, przesuwanie w prawo, długie naciśnięcie.



## POWER (przycisk w górę):

1. Krótkie naciśnięcie, aby wybudzić ekran / Powrót do tarczy zegarka / Obróć do Memu
2. Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć / wyłączyć
3. Kliknij dwukrotnie, aby przejść do ostatnio używanych aplikacji

## SPORT (przycisk w dół):

1. Krótkie naciśnięcie, aby przejść do trybu sportowego/Powrót do poprzedniego menu
2. Naciśnij i przytrzymaj, aby uruchomić stoper asystenta głosowego.
3. Dostosowywanie przycisku wsparcia

⚠ Funkcja dostosowywania przycisków jest ustawiona w aplikacji

## Test tętna

Aby zapewnić dokładność pomiaru tętna, noś urządzenie normalnie, unikając stawów kostnych, nie za luźno i noś je tak mocno, jak to możliwe podczas ćwiczeń.

## Pojedynczy test tętna

Wybierz opcję Tętno na liście aplikacji zegarka, aby wykonać pojedynczy pomiar tętna.

⚠ Ze względu na czynniki zewnętrzne (np. owłosione ramiona, tatuaże, ciemniejszy kolor skóry, obwisłe ramiona, drżące ramiona) itp., pomiary mogą nie być dokładne lub wartość może nie zostać wydana.

## Ciągły test tętna

Wejść do aplikacji DaFit, kliknij Inne ustawienia > Całodziennym pomiarem tętna i włącz przełącznik Ciągły pomiar tętna. Po włączeniu urządzenie będzie stale mierzyć tętno zgodnie z ustawionym czasem.

## Tryb sportowy

1. Kliknij "Ćwiczenie" na liście aplikacji
2. Wybierz sporty, które chcesz. Możesz także przesunąć palcem w górę na ekranie i stuknąć opcję Niestandardowe, aby dodać inne dyscypliny sportowe.
3. Kliknij przycisk Start
4. Krótko naciśnij przycisk w górę, możesz wstrzymać lub zakończyć ćwiczenie.

## Często zadawane pytania

### P1. Dlaczego zegarek się nie włącza?

- A1: Ładuj zegarek za pomocą oryginalnego ładującego przez ponad 30 minut.  
A2: Naładuj zegarek za pomocą ładowarki o dużej mocy (np. 9 V/2 A) lub innych szybko ładujących się ładowarek.

### Pytanie 2. Dlaczego zegarek nie może połączyć się za pośrednictwem aplikacji?

- A1: Usuń sparowanie wszystkich urządzeń Bluetooth w telefonie, usuń aplikację i połącz się ponownie zgodnie z instrukcją obsługi.  
A2: Zresetuj zegarek i uruchom ponownie telefon.  
A3: Przełącz się na inny telefon, aby ponownie podłączyć zegarek.

## P3. Dlaczego dane zbierane przez zegarek są niedokładne?

- A1: Podaj swoje rzeczywiste dane osobowe w aplikacji, takie jak płeć, wiek, wzrost, waga i inne szczegóły.  
A2: Upewnij się, że folia ochronna z tyłu zegarka została usunięta.  
A3: Upewnij się, że zegarek nie jest noszony ani za luźno, ani za ciasno.  
A4: Zresetuj zegarek, aby ponownie sprawdzić dokładność danych.  
A5: Weź pod uwagę, że różne marki używają różnych algorytmów oprogramowania, a sposób zbierania danych różni się w zależności od urządzenia (np. smartwatche, smartfony, bieżnie). innymi słowy, porównaj dane zebrane przez różne urządzenia. Na przykład dane wykrywane przez zegarek Apple Watch mogą znacznie różnić się od danych z zegarka Garmin Watch.

## P4. Dlaczego zegarek nie może zsynchronizować WhatsApp lub Facebooka?

- A1: Upewnij się, że aplikacja ma dostęp do powiadomień w telefonie.  
A2: Upewnij się, że powiadomienia dla WhatsApp lub Facebook są włączone w Twoim telefonie.  
A3: Upewnij się, że powiadomienia dla WhatsApp lub Facebook są włączone w aplikacji.  
A4: Odłącz zegarek i podłącz go ponownie.

## P5. Dlaczego żywotność baterii jest zbyt krótka?

- A1: Zmniejsz jasność ekranu i ustaw limit czasu ekranu na pięć sekund.  
A2: Wyłącz 24-godzinne monitorowanie tętna i niepotrzebne powiadomienia.

## Zgodnie z dyrektywą 2014/53/UE zespoły i moc są następujące:

Operation Frequency: BT: 2402-2480MHz  
Max. RF output power: BT (BDR+EDR): -2.55 dBm, BT (BLE): -2.7 dBm

www.sar-tick.com



www.sar-tick.com

